


SQ Udhézimet pér përdorim	2
BG Ръководство за употреба	6
HR Upute za uporabu	10
CS Návod k použití	14
DA Brugsanvisning	18
NL Gebruiksaanwijzing	22
EN User Manual	26
ET Kasutusjuhend	30
FI Käyttöohje	34
FR Notice d'utilisation	38
DE Benutzerinformation	42
EL Οδηγίες Χρήσης	46
HU Használati útmutató	50
IT Istruzioni per l'uso	54
KK Қолдану туралы нұсқаулары	58
LV Lietošanas instrukcija	62
LT Naudojimo instrukcija	66
MK Упатство за ракување	70
NO Bruksanvisning	74
PL Instrukcja obsługi	78
PT Manual de instruções	82
RO Manual de utilizare	86
RU Инструкция по эксплуатации	90
SR Упутство за употребу	94
SK Návod na používanie	98
SL Navodila za uporabo	102
ES Manual de instrucciones	106
SV Bruksanvisning	110
TR Kullanma Kılavuzu	114
UK Інструкція	118
AR دليل المستخدم	124

## User Manual

# GETTING STARTED? EASY.



ZFG816X

**ZANUSSI**

# VIZITONI FAQEN TONË TË INTERNETIT PËR:



Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për ndrejtjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI



**PARALAJMËRIM!** Referojuni broshurës tjetër "Udhëzimet për instalimin" për "Informacionin e sigurisë dhe instalimit". Lexoni me kujdes kapitujt e "Sigurisë" përparr çdo përdorimi ose mirëmbajtjeje të pajisjes.

## PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### PËRMBLEDHJE E PANELIT TË KONTROLLIT



	Funksioni	Përshkrimi
<b>1</b>	Hob²Hood	Treguesi i funksionit për të kontrolluar aspiratorin nga pianura.
<b>2</b>	Llamba	Ndez dhe fik dritat.
<b>3</b>	Shpejtësia e parë / Fikur	Motori kalon në nivelin e parë të shpejtësisë. Shtypja e dytë e fik pajisen.
<b>4</b>	Shpejtësia e dytë	Motori kalon në nivelin e dytë të shpejtësisë.
<b>5</b>	Shpejtësia e tretë	Motori kalon në nivelin e tretë të shpejtësisë.
<b>6</b>	Shpejtësia maksimale	Motori kalon në nivelin maksimal të shpejtësisë.
<b>7</b>	Njoftimi i filtrit	Ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës.

# PËRDORIMI I PËRDITSHËM

## PËRDORIMI I ASPIRATORIT

Kontrolloni shpejtësinë e rekonduar sipas tabelës më poshtë.

	Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
	Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skuqjes së lehtë.
	Gjatë zierjes, skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimi në disa zona ose vatra gatimi.
	Gjatë gatimit, skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në lagështi të madhe. Aspiratori punon me shpejtësi maksimale. Pas 6 minutash pajisja kthehet në cilësimin e mëparshëm.



Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.

Për të përdorur aspiratorin:

1. Shtypni butonin e parë të shpejtësisë për të ndezur pajisjen.
2. Nëse është nevoja shtypni butonin e drithës për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit.
3. Nëse është nevoja, ndryshoni shpejtësinë duke shtypur butonin e dëshiruar.

Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërisht butonin e parë të shpejtësisë .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKSIONI

Është një funksion automatik i cili lidh pianurën me një aspirator. Si pianura ashtu edhe aspiratori kanë një komunikues me reze infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet automatisht në bazë të cilësimit të modalitetit dhe temperaturës së enës më të nxehët në pianurë. Mund ta përdorni gjithashtu ventilatorin duke përdorur manualisht pianurën. Funksioni mund të aktivizohet nga paneli i pianurës.



Për më shumë informacion rreth mënyrës së përdorimit të funksionit, referojuni manualit të përdoruesit për pianurën.

## NJOFTIMI I FILTRIT

Alarmi i filtrit ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës.

Treguesi i filtrit ndizet ) për 30 sekonda nëse

filtri i yndyrës duhet të pastrohet. Treguesi i filtrit

pulson për 30 sekonda nëse filtri i karbonit duhet të ndërrohet ose të pastrohet.



Shikoni "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në kapitullin "Kujdesi dhe pastrimi".



Shikoni pjesën "Pastrimi i filtrit të yndyrës" ose "Ndërrimi i filtrit të karbonit" (në varësi të llojit të filtrit).

## Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin:

1. Për të aktivizuar funksionin, shtypni butonin për 3 sekonda.

Nëse funksioni është i aktivizuar, treguesi i filtrit pulson dy herë.

2. Për të çaktivizuar funksionin, shtypni butonin për 3 sekonda.

Nëse funksioni është i çaktivizuar, treguesi i filtrit pulson një herë.

Për të rivendosur funksionin, shtypni butonin për 3 sekonda.

## TELEKOMANDA

Pajisja është e pajisur me telekomandë.

Lidhja fillimi është e aktivizuar.

## Për të lidhur ose shkëputur telekomandën:

1. Fikni pajisjen.

2. Shtypni për 3 sekonda.

Treguesi në panelin e kontrollit pulson dy herë nëse funksioni është i aktivizuar dhe një herë nëse është i çaktivizuar.

# KUJDESI DHE PASTRIMI

## SHËNIME MBI PASTRIMIN




Agjentet e pastrimit

### Mos përdorni detergjente gërryese dhe furça.

Pastroni sipërfaqen e pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.

Pas pastrimit disa pjesë të pajisjes mund të nxehen. Për të shmanqur njollat, pajisja duhet të lihet të ftohet dhe të thahet me një leckë ose kartëpecata të pastra.

Pastroni njollat me një detergjent të butë.



Mbajeni aspiratorin të pastër

Pastrojeni pajisjen dhe filtrat e yndyrës çdo muaj. Pastrojeni pjesën e brendshme të pajisjes dhe filtrat e yndyrës me kujdes nga yndra.

Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Ndiqni udhëzimet për pastrimin e aksesorëve kur njoftimi i filtrit éshët i aktivizuar. Shikoni "Njoftimi i filtrit" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".

Filtrat e yndyrës mund të lahen në lavastovilje.

Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.



Filtr i karbonit


Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës. Filtri me karbon të aktivizuar nuk mund të lahet, nuk mund të rigjenerohet dhe duhet të ndërrrohet pas çdo 4-6 muaj pune ose më shpesh për përdorim veçanërisht të rendë.

## PASTRIMI I FILTRIT TË YNDYRËS

Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

### Për të pastruar filtrin:

- Shtypni dorezën e kapëses së montimit në panelin e filtrimit poshtë aspiratorit (1).



- Anojeti lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë (2), më pas tërhiqi.

Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë filtrat.

- Pastrojini filtrat duke përdorur një sfunjjer me detergjente jo gërryese ose në një lavastovilje.



Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

- Për të montuar sërih filrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt.

Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

## NDËRRIMI I FILTRIT TË KARBONIT




**PARALAJMËRIM!** Filtri i karbonit nuk mund të lahet!

### Për të ndërruar filtrin:

- Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja.

Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.

2. Shtypni anën e përparme në fole drejt pjesës së poshtme të filtrit. Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë.



3. Për të instaluar një filtür të ri, kryeni të njëjtat hapa në rend të kundërt.

Në çdo rast, është e nevojshme që të ndërrohen filtrat të paktën çdo katër muaj.

#### NDËRRIMI I LLAMBËS

Kjo pajisje është e pajisur me një llambë LED. Kjo pjesë mund të ndërrohet vetëm nga një teknik. Në rast keqfunkcionimi referojuni pjesës "Shërbimi" te kapitulli "Udhëzimet e sigurisë".

## ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

---

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elekrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e

shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

# ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА:



Вижте полезни съвети за употреба,  
брошури, отстраняване на неизправно-  
сти, информация за сервис и ремонт:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ



**ВНИМАНИЕ!** Вижте отделната  
брошура с инструкции за  
инсталлиране за Информация за  
безопасност и монтаж. Прочетете  
внимателно главите за  
безопасност преди всяка употреба  
или поддръжка на уреда.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ



	Функция	Описание
1	Hob²Hood	Индикатор за функцията за управление на капака от котлона.
2	Лампа	Включване и изключване на лампи.
3	Първа скорост/изкл.	Моторът превключва на първа скорост. Уредът се изключва след второ натискане.
4	Втора скорост	Моторът превключва на втора скорост.
5	Трета скорост	Моторът превключва на трета скорост.
6	Максимална скорост	Моторът превключва на максимална скорост.
7	Известие за филтър	Напомня за смяна или почистване на филтъра с активен въглен и почистване на филтъра за мазнини.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА АБСОРБАТОРА

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

	При затопляне на храна, готовене с поставен капак.
	При готовене с капак върху няколко зони за готовене или котлони, леко пържене.
	При варене, пържене на големи количества храна без капак, готовене на няколко зони за готовене или котлони.
	При варене, пържене на големи количества храна без капак, висока влажност. Абсорбаторът работи на максимална скорост. След 6 минути уредът се връща на последната настройка.



Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готовене.

За да работите с абсорбаторът:

- Натиснете първия бутон за скорост , за да включите уреда.
- Ако е необходимо, натиснете бутона на лампичката , за да осветите повърхността за готовене.
- Ако е необходимо, сменете скоростта, като натиснете желания бутон.

За да изключите уреда, натиснете отново бутона .

## НОВ<sup>2</sup>НОД ФУНКЦИЯ

Това е автоматична функция, свързваща плота към абсорбатора. Както плочата, така и абсорбаторът разполагат с комуникатор с инфрачервен сигнал. Скоростта на вентилатора се определя автоматично, въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещите готоварски съдове върху плота. Също така можете да управлявате вентилатора и ръчно, от плота. Функцията може да се активира от панела на плота.



За повече информация относно как се използва функцията вижте потребителското ръководство за плота.

## ИЗВЕСТИЕ ЗА ФИЛТЪР

Алармата на филтъра напомня за смяна или почистване на филтъра с активен въглен, както и за почистване на филтъра за мазнини.

Индикаторът на филтъра  е включен в продължение на 30 секунди, в случай че филтърът за мазнини има нужда от почистване. Индикаторът на филтъра  премигва в продължение на 30 секунди, ако филтърът с активен въглен трябва да се сменя или почиства.



Направете справка за почистването на филтъра за мазнини в глава „Почистване и прика“.



Направете справка относно почистването или смяната на филтъра с активен въглен в главата „Грижи и почистване“.

## За активиране и деактивиране на функцията:

- За да активирате функцията, задръжте бутона  за 3 секунди.

Ако функцията е активирана, иконата на филтъра  премигава десет пъти.

- За да деактивирате функцията, задръжте бутона  за 3 секунди.

Ако функцията е деактивирана, иконата на филтъра  премигава един път.

За да нулирате функцията, задръжте бутона  за 3 секунди.

## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Уредът е снабден с дистанционно управление.

Първоначално връзката е активирана.

**За да свържете или изключите дистанционното управление:**

1. Изключете уреда.

2. Натиснете  за 3 секунди.

Индикаторът на контролния панел мига два пъти, ако функцията е активирана и веднъж, ако е деактивирана.

# ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

## БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕТО




Препарати за  
почистване

**Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.**

Почиствете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препарат за почистване.

След готвене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна, уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.

Почиствете петната с лек почистващ препарат.



Поддържайте  
абсорбатора  
чист.

Почиствайте уредите и филтрите за мазнини всеки месец. Внимателно почиствайте мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Следвайте инструкциите за почистване на аксесоарите, когато е включено известието за филтър. Вижте Филтриране на известията в главата за ежедневна употреба.

Филтрите за мазнини могат да се почистват в съдомиялна.

Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.



Филтър с ак-  
тивен въглен


Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готвене и редовността на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът с активен въглен не може да се мие, не може да се регенерира и трябва да се подменя приблизително на всеки 4/6 месеца работа или по-често при особено тежка употреба.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА МАЗНИНИ

Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

**За да почистите филтъра:**

1. Натиснете дръжката на скобата за монтаж върху панела на филтъра под абсорбатора (1).



- Леко наклонете предната част на филтъра надолу (2), след което дръпнете.

Повторете първите две стъпки за всички филтри.

- Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препарати или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите изпълнете първите две стъпки в обратен ред.

Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

## СМЯНА НА ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН




**ВНИМАНИЕ!** Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!

За да смените филтъра:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.  
Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.

- Натиснете предния ръб в слота към долната част на филтъра. Леко наклонете предната част на филтъра надолу.



- За монтиране на нов филтър изпълнете стъпките в обратен ред.

При всички случаи е необходимо да сменяте филтрите поне на всеки четири месеца.

## СМЯНА НА ЛАМПИЧКАТА

Този уред е снабден със светодиодна лампичка (LED). Тази част трябва да се смени единствено от техник. В случай на неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символа заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата община служба.

# POSJETITE NAŠU INTERNETSKU STRANICU ZA:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE



**UPOZORENJE!** Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o sigurnosti i postavljanju. Pažljivo pročitajte poglavlja o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

## OPIS PROIZVODA

### PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE



	Funkcija	Opis
<b>1</b>	Hob²Hood	Pokazatelj funkcije upravljanja kapuljačom iz ploče za kuhanje.
<b>2</b>	Žarulja	Uključuje i isključuje svjetlo.
<b>3</b>	Prva brzina / Isklj.	Motor prebacuje na prvu razinu brzine. Drugi pritisak isključuje uređaj.
<b>4</b>	Druga brzina	Motor prebacuje na drugu razinu brzine.
<b>5</b>	Treća brzina	Motor prebacuje na treću razinu brzine.
<b>6</b>	Maksimalna brzina	Motor se prebacuje na maksimalnu razinu brzine.
<b>7</b>	Obavijest o filtru	Podsjeća da promijenite ili očistite filter drvenog ugljena i očistite filter masti.

# SVAKODNEVNA UPORABA

## UPORABA NAPE

Provjerite preporučenu brzinu prema donjoj tablici.

	Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanje s pokrivenim posudama.
	Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, blago prženje.
	Prilikom ključanja, prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.
	Prilikom ključanja, prženja velikih količine hrane bez poklopca, visoka vlažnost. Napa radi na maksimalnoj brzini. Nakon 6 minuta uređaj se vraća na prethodnu postavku.

Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.

Za upravljanje napom:

1. Pritisnite prvu tipku brzine kako biste uključili uređaj.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za svjetlo za osvjetljavanje površine za kuhanje.
3. Ako je potrebno, promijenite brzinu pritiskom na željenu tipku.

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite tipku prve brzine .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKCIJA

To je automatska funkcija koja povezuje ploču za kuhanje s kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i kuhinjska napa imaju komunikaciju preko infracrvenog signala. Brzina ventilatora automatski se određuje na temelju postavljenog načina rada i temperature najtoplijе posude na ploči za kuhanje. Ventilator možete koristiti i uz ručnu uporabu ploče za kuhanje. Funkcija se može uključiti s kontrolne ploče na ploči za kuhanje.

Za više informacija o uporabi funkcije, pogledajte korisnički priručnik ploče.

## OBAVIEST O FILTRU

Alarm filtra podsjeća na promjenu ili čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za masnoću. Indikator filtra je uključen 30 sekundi ako se filter za

masnoću mora očistiti. Indikator filtra bljeska ) 30 sekundi ako filter s ugljenom treba zamijeniti ili očistiti.

Pogledajte o čišćenju filtra za masnoću u poglavljju o održavanju i čišćenju.

Pogledajte čišćenje filtra s ugljenom ili zamjenu filtra s ugljenom u poglavljju o održavanju i čišćenju.

## Za uključivanje ili isključivanje funkcije:

1. Za uključivanje funkcije pritisnite tipku na 3 sekunde.

Ako je funkcija uključena, indikator filtra bljeska dva puta.

2. Za isključivanje funkcije pritisnite tipku na 3 sekunde.

Ako je funkcija isključena, indikator filtra bljesne jednom.

Za poništavanje funkcije pritisnite tipku na 3 sekunde.

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

Uređaj se isporučuje s daljinskim upravljačem. Veza je izvorno omogućena.

**Da biste povezali ili isključili daljinski upravljač:**

1. Isključite uređaj.

2. držite pritisnut 3 sekunde.

Indikator na upravljačkoj ploči trepće dvaput ako je funkcija omogućena i jednom ako je onemogućena.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## NAPOMENE O ČIŠĆENJU




Sredstva za  
čišćenje

**Nemojte koristiti abrazivne deterdžente i četke.**

Površinu uređaja očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.

Nakon kuhanja neki dijelovi uređaja mogu se zagrijati. Da biste izbjegli mrlje, uređaj treba ohladiti i osušiti čistom krpom ili papirnatim ručnicima.

Mrlje očistite blagim deterdžentom.



Redovito čisti-  
te napu

Svaki mjesec čistite uređaj i filtre za masnoću. Unutrašnjost i filtre za masnoću pažljivo odmorate. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.

Kada je obavijest o filtru uključena, slijedite upute za čišćenje dodataka. Pogledajte Obavijest o filtru u poglavljju Svakodnevna uporaba.

Filtri za masnoću mogu se prati u perilici posuđa.

Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, to nema utjecaja na rad uređaja.



Filtar s  
ugljenom


Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću. Filter s aktivnim ugljenom nije moguće prati, ne može se obnoviti i mora se zamjeniti otprilike svakih 4 do 6 mjeseci rada ili češće za osobito učestalu upotrebu.

## ČIŠĆENJE FILTRA ZA MASNOĆU

Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

### Čišćenje filtra:

1. Pritisnite ručku montažne kopče na ploči filtra ispod nape (1).



2. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje (2), a zatim ga povucite.

Ponovite prva dva koraka za sve filtre.

3. Očistite filtre pomoću spužve s deterdžentima koji nisu abrazivni ili u perilici posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, to nema utjecaja na rad uređaja.

4. Za montažu filtra, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom.

Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.


## ZAMJENA FILTRA S UGLJENOM



**UPOZORENJE!** Filter s ugljenom nije periv!

Zamjena filtra:

1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja. Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavljju.
2. Pritisnite prednji rub u utor prema donjem dijelu filtra. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje.



3. Da biste instalirali novi filter, izvršite iste korake obrnutim redoslijedom.

U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti filtre najmanje svaka četiri mjeseca.

#### ZAMJENA ŽARULJE

Ovaj uređaj opremljen je LED žaruljom. Ovaj dio može zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakve neispravnosti, pogledajte "Servis" u poglavljju "Sigurnosne upute".

## BRIGA ZA OKOLIŠ

---

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne

bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace získáte na:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE



**VAROVÁNÍ!** Bezpečnostní informace a instalaci naleznete v samostatná příručce s pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU



	Funkce	Popis
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Kontrolka funkce ovládání odsavače par z varné desky.
<b>2</b>	Osvětlení	K zapnutí a vypnutí osvětlení.
<b>3</b>	První nastavení otáček / vypnuto	Motor přepne na první nastavení otáček. Druhým stisknutím se spotřebič vypne.
<b>4</b>	Druhé nastavení otáček	Motor přepne na druhé nastavení otáček.
<b>5</b>	Třetí nastavení otáček	Motor přepne na třetí nastavení otáček.
<b>6</b>	Maximální otáčky	Motor přepne na maximální nastavení otáček.
<b>7</b>	Upozornění na výměnu filtru	Upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru.

# DENNÍ POUŽIVÁNÍ

## POUŽIVÁNÍ ODSAVAČE PAR

Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené tabulce.

	Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
	Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
	Při vaření (vody), při smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.
	Při vaření (vody), při smažení velkého množství jídla bez poklice, při vysoké vlhkosti. Odsavač par pracuje při maximálních otáčkách. Po šesti minutách se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení.



Doporučuje se nechat odsavač par zapnutý ještě přibližně 15 minut po dokončení přípravy jídla.

Jak uvést do provozu odsavač par, :

1. Spotřebič zapněte stisknutím prvního tlačítka otáček .
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko  pro osvětlení varné plochy.
3. V případě potřeby změňte otáčky stisknutím příslušného tlačítka.

Spotřebič vypněte opětovným stisknutím prvního tlačítka nastavení otáček .

## HOB²HOOD FUNKCE

Jedná se o automatickou funkci, která spojí varnou desku s odsavačem par. Jak varná deska, tak odsavač par jsou vybaveny infračerveným vysílačem. Rychlosť ventilátoru se řídí automaticky na základně režimu nastavení a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce. Ventilátor lze také prostřednictvím varné desky ovládat ručně. Funkci lze zapnout z panelu varné desky.



Další informace o použití funkce najdete v návodu k použití varné desky.

## UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU FILTRU

Kontrolka výstrahy filtru upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru. Pokud kontrolka filtru  svítí 30 sekund, je nutné vyčistit tukový filtr.

Pokud kontrolka filtru  blíká 30 sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.



Viz „Čištění tukového filtru“ v kapitole Čištění a údržba.



Viz pokyny k čištění uhlíkového filtru nebo výměně uhlíkového filtru v kapitole Čištění a údržba.

## Zapnutí a vypnutí funkce:

1. Funkci zapněte stisknutím  na tři sekundy. Je-li funkce zapnutá, kontrolka filtru  dvakrát zabliká .
2. Funkci vypněte stisknutím tlačítka  na tři sekundy. Je-li funkce vypnutá, kontrolka filtru  jednou zabliká .

Funkci resetujte stisknutím tlačítka  na tři sekundy.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Spotřebič se dodává s dálkovým ovládáním.

Připojení je zapnuté již z výroby.

## Zapnutí nebo vypnutí dálkového ovládání:

1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte .

Kontrolka na ovládacím panelu zabliká dvakrát, když je funkce zapnutá, a jednou, když je vypnutá.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

## POZNÁMKY K ČIŠTĚNÍ




### Čisticí prostředky

**Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.**

Povrch spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.

Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí spotřebič vychladnou a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.

Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.



### Odsavač par udržujte vždy čistý

Spotřebič a tukové filtry čistěte každý měsíc. Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídla může způsobit požár. Když se zobrazuje upozornění filtru, říďte se pokyny k čištění příslušenství. Viz část Upozornění filtru v kapitole Denní používání.

Tukové filtry lze myt v myčce nádobí.

Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít k barevné změně, ale nemá to žádný vliv na výkon spotřebiče.



### Uhlíkový filtr


Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru. Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný, nelze jej regenerovat a je nutné jej vyměnit každých 4/6 měsíců používání nebo častěji v případě obzvláště velkého vytížení.

## ČIŠTĚNÍ TUKOVÉHO FILTRU

Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytka a svorek.

### Čištění filtru:

1. Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru pod odsavačem par (1).



2. Přední část filtru naklopte mírně dolů (2) a poté zatáhněte.

Opakujte první dva kroky postupu u všech filtrů.

3. Filtry omyjte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít k barevné změně, ale nemá to žádný vliv na výkon spotřebiče.

4. Při instalaci filtrů zpět provedte první dva kroky postupu v opačném pořadí. V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.


## VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU



**VAROVÁNÍ!** Uhlíkový filtr je neomyvatelný!

Výměna filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče. Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Zatlačte přední hrany ve výřezu směrem k dolní části filtru. Přední část filtru naklopte mírně dolů.



**3.** Při instalaci nového filtru provedte stejný postup v opačném pořadí.

V každém případě je nutné měnit filtry nejméně každé čtyři měsíce.

### VÝMĚNA ŽÁROVKY

Spotřebič se dodává s žárovkou typu LED. Tento díl smí vyměnit pouze školený technik. V případě jakékoli závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

## POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoděte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem.

Spotřebič odevzdějte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# BESØG VORES WEBSTED FOR:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION



**ADVARSEL!** Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for sikkerhedsinformation og installation.  
Læs kapitlerne om sikkerhed omhyggeligt inden enhver brug eller vedligeholdelse af apparatet.

## PRODUKTBESKRIVELSE

### OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL



	Funktion	Beskrivelse
<b>1</b>	Hob2Hood	Indikator for funktionen til at styre emhætten fra kogesektionen.
<b>2</b>	Lampe	Slår lamperne til og fra.
<b>3</b>	Første hastighed/Slukket	Motoren skifter til første hastighedsniveau. Et andet tryk slukker for apparatet.
<b>4</b>	Anden hastighed	Motoren skifter til andet hastighedsniveau.
<b>5</b>	Tredje hastighed	Motoren skifter til tredje hastighedsniveau.
<b>6</b>	Maksimal hastighed	Motoren skifter til maksimalt hastighedsniveau.
<b>7</b>	Filtermeddelelse	Minder brugeren om at skifte eller rengøre kulfilteret og om at rengøre fedtfilteret.

# DAGLIG BRUG

## BRUG AF EMHÆTSEN

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

	Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
	Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.
	Kogning, stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezoner eller blus.
	Kogning, stegning af store mængder mad uden låg på, meget fugt. Emhætten kører på maksimal hastighed. Efter 6 minutter skifter apparatet tilbage til den forrige indstilling.



Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.

For at betjene emhætten:

1. Tryk på den første hastighedsnap  for at tænde apparatet.
2. Hvis det er nødvendigt, trykkes på lysknappen  for at oplyse madlavningsoverfladen.
3. Hvis det er nødvendigt, skiftes hastigheden ved at trykke på den ønskede knap.

Sluk for enheden ved igen at trykke på den første hastighedsnap .

## HOB<sup>2</sup>HOOD -FUNKTION

Det er en avanceret automatisk funktion, som forbinder kogesektionen til en særlig emhætte. Både kogesektionen og emhætten har en infrarød signalkommunikator. Blæserens hastighed defineres automatisk på baggrund af funktionens indstilling og temperaturen af det varmeste kogegreb på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen. Funktionen aktiveres fra komfurpanelet.



Nærmere oplysninger om kogesektionen finder du i den tilhørende brugsvejledning.

## FILTERMEDDELELSE

Filteralarmer minder brugeren om at skifte eller rengøre kulfILTERET og om at rengøre fedtfILTERET.

Filterindikatoren  tænder i 30 sekunder, hvis

fedtfILTERET skal rengøres. Filterindikatoren  blinker i 30 sekunder, hvis kulfILTERET skal udskiftes eller rengøres.



Se rengøring af fedtfILTERET i pleje- og rengøringskapitlet.



Vi henviser til afsnittet om kulfILTERET eller udskiftning af kulfILTERET i pleje- og rengøringskapitlet.

## Aktiverer eller deaktiverer funktionen:

1. Funktionen aktiveres ved at trykke på knappen  i 3 sekunder.

Hvis funktionen er aktiveret, blinker filterindikatoren  to gange.

2. Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen  i 3 sekunder.

Hvis funktionen er deaktivert, blinker filterindikatoren  én gang.

Funktionen nulstilles ved at trykke på knappen  i 3 sekunder.

## FJERNSTYRING

Apparatet leveres med fjernbetjening.

Forbindelsen er oprindeligt aktiveret.

## Sådan tilsluttes eller frakobles fjernbetjeningen:

1. Sluk apparatet.
  2. Tryk på  i 3 sekunder.
- Lampen på kontrolpanelet blinker to gange, hvis funktionen er aktiveret, og én gang, hvis den er deaktivert.

# VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

## BEMÆRKNINGER OM RENGØRING




Rengøringsmidler

**Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.**

Rengør apparatets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

Efter madlavning kan nogle dele af apparatet blive varmt. For at undgå pletter skal apparatet køles ned og tørres med ren klud eller papirhåndklæde.

Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.



Hold emhætten ren

Rengør apparatet og fedtfiltre hver måned. Rengør indersiden og fedtfiltrene omhyggeligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan medføre en brand. Følg instruktionerne til rengøring af tilbehøret, når filtermeddelelsen er tændt. Se Filtermeddelelse i kapitlet om daglig brug.

Fedtfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine.

Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydelse.



Filter med aktivt kul


Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres. Filteret med aktivt kul er ikke vaskbart, kan ikke regenereres og skal udskiftes cirka hver 4./6. måned, eller hyppigere til særlig kraftig anvendelse.

## RENGØRING AF FEDTFILTERET

Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

### Rengøring af filtret:

- Tryk på grebet til monteringsclipsen på filterpanelet under emhætten (1).



- Vip forsiden af filteret let nedad (2) og træk. Gentag de første to trin på allefiltrene.
- Rengør filtrene med en svamp med ikke-skurrende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydelse.

- Filtrene monteres igen ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge.

Gentag dette på alle de filtre, hvor det er relevant.


## UDSKIFTNING AF KULFILTER



**ADVARSEL!** Kulfilteret kan ikke vaskes!

Sådan udskiftes filteret:

- Fjern fedtfiltrene fra apparatet. Vi henviser til afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".
- Tryk forkanten i åbningen mod den nederste del af filteret. Vip forsiden af filteret let nedad.



3. Når du skal installere det nye filter, gentages proceduren i omvendt rækkefølge.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at udskifte filtrene mindst hver fjerde måned.

### UDSKIFTNING AF PÆREN

Dette apparat er forsynet med LED-lampe. Denne del må kun udskiftes af teknikeren. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

## MILJØHENSYN

---

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke

apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE



**WAARSCHUWING!** Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor veiligheidsinformatie en installatie. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL



	Functie	Beschrijving
<b>1</b>	Hob2Hood	Indicator van de functie om de kap vanaf de kookplaat te besturen.
<b>2</b>	Lamp	Schakelt de lampen in en uit.
<b>3</b>	Eerste snelheid/Uit	De motor schakelt over naar het eerste snelheidsniveau. Tweede druk schakelt het apparaat uit.
<b>4</b>	Tweede snelheid	De motor schakelt over naar het tweede snelheidsniveau.
<b>5</b>	Derde snelheid	De motor schakelt over naar het derde snelheidsniveau.
<b>6</b>	Maximale snelheid	De motor schakelt over naar het maximale snelheidsniveau.
<b>7</b>	Filtermelding	Herinnert u eraan om de koolfilter te vervangen of te reinigen en de vetfilter te reinigen.

# DAGELIJKS GEBRUIK

## DE KAP GEBRUIKEN

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

	Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
	Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.
	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.
	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, grote luchtvochtigheid. De kap werkt op maximale snelheid. Na 6 minuten keert het apparaat terug naar de vorige instelling.



Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken te laten werken.

Om de kap:

1. Druk op de eerste snelheidsknop  om het apparaat in te schakelen.
2. Druk indien nodig op de lichtknop  om het kookoppervlak te verlichten.
3. Wijzig indien nodig de snelheid door op de gewenste knop te drukken.

Om het apparaat uit te schakelen drukt u nogmaals op de eerste snelheidsknop .

## HOB<sup>2</sup>HOOD -FUNCTIE

Het is een automatische functie die de kookplaat op een afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator wordt automatisch bepaald op basis van de modusinstelling en de temperatuur van de heetste pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de kookplaat ook handmatig bedienen. De functie kan worden geactiveerd vanaf het paneel van de kookplaat.



Voor meer informatie over het gebruik van de kookplaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.

## FILTERMELDING

Het filteralarm herinnert u eraan om de koolfilter te vervangen of te reinigen en de vetfilter te reinigen.

Het controlelampje van de filter  brandt gedurende 30 seconden als de vetfilter moet

worden gereinigd. Het controlelampje van de filter

 knippert gedurende 30 seconden als de koolfilter moet worden vervangen of gereinigd.



Zie het gedeelte over het reinigen van de vetfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.



Zie het gedeelte over het reinigen van de koolfilter of het vervangen van de koolfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.

## De functie in- of uit schakelen:

1. Als u de functie wilt activeren, houdt u de knop

 3 seconden ingedrukt.

Als de functie is geactiveerd, knippert het

filterpictogram  twee keer.

2. Als u de functie wilt deactiveren, houdt u de knop  3 seconden ingedrukt.

Als de functie is gedeactiveerd, knippert het filterpictogram  één keer.

Als u de functie wilt resetten, houdt u de knop  3 seconden ingedrukt.

## AFSTANDSBEDIENING

Het apparaat is voorzien van een afstandsbediening.

De verbinding is oorspronkelijk ingeschakeld.

## Om de afstandsbediening aan te sluiten of los te koppelen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Druk de  3 seconden in.

Het controlelampje op het bedieningspaneel knippert twee keer als de functie is ingeschakeld en één keer als deze is uitgeschakeld.

## ONDERHOUD EN REINIGING

### OPMERKINGEN OVER SCHOONMAKEN




**Reinigingsmiddelen**

#### Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en borstels.

Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet worden. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier.

Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.



**Houd de kap schoon**

Reinig het apparaat en smeer de filters elke maand. Reinig de binnenvetfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Vetophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.

Volg de instructies voor het reinigen van de accessoires wanneer de filtermelding is ingeschakeld. Raadpleeg in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik" het gedeelte over "Filtermelding".

U kunt vetfilters ook in de afwasmachine wassen.

De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.



**Koolstoffilter**


De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter. De actieve koolfilter is niet wasbaar, kan niet worden geregenereerd en moet ongeveer om de 4/6 maanden worden vervangen, of vaker voor bijzonder zwaar gebruik.

### DE VETFILTER REINIGEN

Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

#### De filter reinigen:

1. Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap (1).



2. Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden (2) en trek vervolgens.

Herhaal de eerste twee stappen voor alle filters.

3. Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

4. Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.


## DE KOOLFILTER VERVANGEN



**WAARSCHUWING!** De koolfilter is NIET afwasbaar!

Om de filter te vervangen:

1. Haal de vetfilters uit het apparaat.  
Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. Trek de voorste rand in de sleuf naar het onderste deel van de filter. Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden.



3. Voer dezelfde stappen in omgekeerde volgorde uit om een nieuwe filter te installeren.

In ieder geval moeten de filters ten minste om de vier maanden worden vervangen.

## HET LAMPJE VERVANGEN

Dit apparaat wordt geleverd met een ledlamp. Dit onderdeel kan alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

## MILIEUBESCHERMING

---

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische

apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

# VISIT OUR WEBSITE FOR:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION



**WARNING!** Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

## PRODUCT DESCRIPTION

### CONTROL PANEL OVERVIEW



	Function	Description
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Indicator of the function to control hood from hob.
<b>2</b>	Lamp	Turns the lights on and off.
<b>3</b>	First speed / Off	The motor switches to first speed level. Second press turns off the appliance.
<b>4</b>	Second speed	The motor switches to second speed level.
<b>5</b>	Third speed	The motor switches to third speed level.
<b>6</b>	Maximum speed	The motor switches to maximum speed level.
<b>7</b>	Filter notification	Reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter.

# DAILY USE

## USING THE HOOD

Check the recommended speed according to the table below.

	While heating up food, cooking with covered pots.
	While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.
	While boiling, frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.
	While boiling, frying big quantities of food without a lid, big humidity. The hood operates on maximum speed. After 6 minutes the appliance returns to previous setting.



It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.

To operate the hood:

1. Press the first speed button to switch on the appliance.
2. If needed, press the light button to illuminate the cooking surface.
3. If needed, change the speed by pressing the desired button.

To turn off the appliance press the first speed button again.

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNCTION

It is an automatic function which connects the hob with a hood. Both the hob and the hood have an infrared signal communicator. Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan using the hob manually. The function can be activated from panel of the hob.



For more information how to use the function refer to the hob user manual.

## FILTER NOTIFICATION

Filter alarm reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter. The filter indicator is turned on for 30 seconds if the

grease filter must be cleaned. The filter indicator flashes for 30 seconds if the charcoal filter must be replaced or cleaned.



Refer to cleaning the grease filter in care and cleaning chapter.



Refer to cleaning the charcoal filter or replacing the charcoal filter in care and cleaning chapter.

## To activate or deactivate function:

1. To activate function press the button for 3 seconds.

If the function is activated, the filter indicator flashes two times.

2. To deactivate function press the button for 3 seconds.

If the function is deactivated, the filter indicator flashes ones.

To reset the function press the button for 3 seconds.

## REMOTE-CONTROL

The appliance is supplied with a remote-control. The connection is originally enabled.

## To connect or disconnect remote-control:

1. Switch off the appliance.
2. Press the for 3 seconds.

The indicator on control panel flashes twice if function is enabled and once if disabled.

# CARE AND CLEANING

## NOTES ON CLEANING




**Cleaning Agents**

### Do not use abrasive detergents and brushes.

Clean the surface of the appliance with a soft cloth with warm water and a mild detergent.

After cooking some parts of appliance can get hot. To avoid stains appliance must be cooled down and dried with clean cloth or paper towels.

Clean stains with a mild detergent.



**Keep the hood clean**

Clean the appliance and grease filters each month. Clean the interior and grease filters carefully from fat. Fat accumulation or other residue may cause fire. Follow the instructions for cleaning the accessories when filter notification is on. Refer to Filter notification in daily use chapter.

Grease filters can be washed in a dishwasher. The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.



**Charcoal filter**


The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter. The activated charcoal filter is not washable, cannot be regenerated and must be replaced approximately every 4/6 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage.

## CLEANING THE GREASE FILTER

Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

### To clean the filter:

1. Press the handle of the mounting clip on the filter panel underneath the hood (1).



2. Slightly tilt the front of the filter downwards (2), then pull.

Repeat the first two steps for all filters.

3. Clean the filters using a sponge with non abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

4. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order.

Repeat the steps for all filters if applicable.


## REPLACING THE CHARCOAL FILTER



**WARNING!** The charcoal filter is non-washable!

To replace the filter:

1. Remove the grease filters from the appliance. Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.
2. Press the front edge in slot towards the bottom part of the filter. Slightly tilt the front of the filter downwards.



3. To install a new filter, perform the same steps in reverse order.

In any case, it is necessary to replace the filters at least every four months.

### REPLACING THE LAMP

This appliance is supplied with a LED lamp. This part can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

## ENVIRONMENTAL CONCERNS

---

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked

with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

# MEIE VEEBISAIDILT LEIATE:



Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet  
teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE



**HOIATUS!** Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiata teavet eraldi paigaldusjuhistele. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käitlevaid peatükke.

## TOOTE KIRJELDUS

### JUHTPANEELI ÜLEVAADE



	Funktsioon	Kirjeldus
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Pliidi kaudu öhupuhasti kasutamise funktsiooni indikaator
<b>2</b>	Lamp	Lülitab valgustuse sisse ja välja.
<b>3</b>	Esimene mootorikiirus / Väljas	Mootor lülitub esimesele kiirusele. Teine vajutus lülitab seadme välja.
<b>4</b>	Teine kiirus	Mootor lülitub teisele kiirusele.
<b>5</b>	Kolmas kiirus	Mootor lülitub kolmandale kiirusele.
<b>6</b>	Maksimumkiirus	Mootor lülitub maksimumkiirusele.
<b>7</b>	Filtri märguanne	Tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või rasvafilter puhastada.

# IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## ÖHUPUHASTI KASUTAMINE

Kontrollige soovitatavaid kiirusi allolevast tabelist.

	Toidu soojendamine, toiduvalmistamine kaanega nõudes.
	Toiduvalmistamine kaanega nõudes mitmel keedualal või pöletil, kerge praadimine.
	Keetmine, suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või pöletil.
	Keetmine, suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus. Öhupuhasti töötab maksimumvõimsuse sel. 6 minuti pärast pöördub seade tagasi eelmise seade juurde.

-  Pärast toiduvalmistamise lõppu soovitatakse öhupuhasti umbes 15 minutiks tööl jäätta.

Öhupuhasti kasutamiseks:

1. Vajutage esimese kiiruse nuppu , et seade sisse lülitada.
2. Vajadusel vajutage valgustinuppu , et tööpinda valgustada.
3. Vajadusel muutke kiirust, vajutades sobivat nuppu.

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti esimest kiiruse nuppu .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKTSIOON

See on automaatne funktsioon, mis ühendab pliidil ja öhupuhasti. Nii pliidil kui ka öhupuhastil on infrapuna-signaalkommunaikator. Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel. Ventilaatori tööd saab pliidil kaudu ka käsitõsi juhtida. Funktsiooni saab sisse lülitada pliidil paneeliilt.

-  Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiate pliidil kasutusjuhendist.

## FILTRI MÄRGUANNE

Filtrihoiatus tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafilter puhastada. Kui rasvafilter vajab puhastamist, lülitub filtri indikaator 30 sekundiks  sisse. Kui söefilter

tuleb asendada või puhastada, siis filtri indikaator  vilgub.

 Lugege rasvafiltri puhastuse kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.

 Lugege söefiltri puhastamise või söefiltri asendamise kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.

## Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu  3 sekundit.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, siis filtri ikoon  vilgub kaks korda.

2. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu  3 sekundit.

Kui funktsioon on välja lülitatud, siis filtri ikoon  vilgub üks kord.

Funktsiooni lätestamiseks vajutage nuppu  3 sekundit.

## KAUGJUHTIMINE

Seadme juurde kuulub ka kaugjuhtimispult. Ühendus on algsest lubatud.

## Kaugjuhtimispuldi ühendamiseks või väljalülitamiseks:

1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage 3 sekundit .

Kui funktsioon on lubatud, vilgub juhtpaneeli sümbol kaks korda ning kui keelatud, siis üks kord.

# PUHASTUS JA HOOLDUS

## JUHISED PUHASTAMISEKS




### Puhastusvahendid

Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju.

Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.

Pärast toiduvalmistamist on mõned seadmeosad kuumad. Plekkide vältimiseks laske seadmel enne puhastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.

Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.



### Hoidke õhupuhasti puhtana

Nii seadet kui rasvafiltri tuleks pöhjalikumalt puhastada kord kuus. Puhastage hoolikalt seadme sisemus ja rasvafiltripid rasvast. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.

Kui filtri hoiatus pöleb, järgige tarvikute puhastamise juhiseid. Vt filtri hoiatuse jaotist peatükis Igapäevane kasutamine.

Rasvafiltripid võib pesta ka nõudepesumasinas.

Valige nõudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkkel. Rasvafilter võib kergelt muuta värvit, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.



### Söefilter


Söefiltri kasutusaeg võib olla erinev, sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puhastamise sagedusest. Aktiveeritud söefilter ei ole pestav, seda ei saa regenererida ning see tuleb iga 4-6 kuu tagant uue vastu välja vahetada; väga intensiivsel kasutamisel aga tihedamini.

## RASVAFILTRI PUHASTAMINE

Filtrid on kinnitatud vastaskülgedel asuvate klambrite ja varrate abil.

### Filtri puhastamiseks:

- Vajutage kinnitusklambri hoidikut, mis asub filtripaneelil õhupuhasti all (1).



- Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole (2), seejärel tömmake.

Korrale kahte esimest sammu kõigi filtritega.

- Peske filtreid mitteabrasiivse pesuvahendi ja käsnaga või nõudepesumasinas.



Valige nõudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkkel.

Rasvafilter võib kergelt muuta värvit, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.

- Filtrite tagasiasetamiseks korra kahte esimest sammu vastupidises järjekorras. Korrale toimingut kõigi filtritega.


## SÖEFILTRI ASENDAMINE



**HOIATUS!** Söefilter ei ole pestav!

Filtri asendamiseks:

- Eemalda seadmest kõik rasvafiltripid. Vt käesoleva peatuki osa "Rasvafiltri puhastamine".
- Vajutage pesas eesmist serva filtri tagumise osa suunas. Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole.



3. Uue filtri paigaldamiseks teostage toiming vastupidises järjekorras.

Kindlasti tuleb filtrid välja vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant.

#### LAMBI ASENDAMINE

Selle seadme juurde kuulub ka LED-lamp. Seda osa võib asendada ainult tehnik. Mis tahes rikke korral vaadake jaotist "Hooldus" peatükis "Ohutusjuhised".

## JÄÄTMEKÄITLUS

---

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritystohtoja ja korjaustohtoja:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET



**VAROITUS!** Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

## TUOTEKUVAUS

### KÄYTTÖPANEELIN OSAT



	Toiminto	Kuvaus
1	Hob2Hood	Merkkivalo, joka osoittaa keittotasolla tapahtuvan liesituulettimen ohjauksen.
2	Lampu	Sytyttää ja sammuttaa valot.
3	Ensimmäinen nopeustaso / Pois	Siirryt möottorin ensimmäiseen nopeustasoon. Laite kytkeytyy pois toiminnasta toisella painalluksella.
4	Toinen nopeustaso	Siirryt möottorin toiseen nopeustasoon.
5	Kolmas nopeustaso	Siirryt möottorin kolmanteen nopeustasoon.
6	Maksiminopeus	Mööttori siirryt maksiminopeuteen.
7	Suodattimen hälytys	Ilmoittaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

### LIESITUULETIMEN KÄYTÖ

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

	Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
	Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai poltimella, kevyt paistaminen.
	Keittäminen, suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai poltimella.
	Keittäminen, suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri kosteus. Liesituuletin toimii maksiminopeudella. 6 minuutin kuluttua laite palauttaa edellisen asetuksen.

 Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanlaiton jälkeen.

Liesituulettimen käyttäminen:

1. Kytke laite päälle painamalla ensimmäistä nopeuspainiketta .
2. Paina tarvittaessa valopainiketta  keittotason valaisemiseksi.
3. Muuta nopeutta tarvittaessa painamalla haluamaasi painiketta.

Sammuta laite painamalla ensimmäistä nopeuspainiketta  uudelleen.

## HOB<sup>2</sup>HOOD -TOIMINTO

Kyseessä on automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason liesituulettimeen. Sekä keittotasossa että liesituulettimessa on infrapunesignaalin viestin. Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti tila-asetukseen ja keittotasolla olevan kuumiman keittoastian lämpötilan mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös keittotasosta manuaalisesti. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan keittotason paneelista.

 Lisätietoa toiminnon käytämisestä löytyy keittotason käyttöohjeesta.

## SUODATTIMEN HÄLYTYS

Suodattimen hälytys ilmoittaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta. Suodattimen merkkivalo  syttyy 30 sekunnin ajaksi, jos rasvasuodattimen puhdistus on tarpeen.

Suodattimen merkkivalo  vilkkuu 30 sekunnin

ajan, jos hiilisuodattimen vaihto tai puhdistus on tarpeen.

 Katso rasvasuodattimen puhdistusohjeet luvusta "Hoito ja puhdistus".

 Katso hiilisuodattimen puhdistus- tai vaihto-ohjeet luvusta "Hoito ja puhdistus".

## Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä:

1. Kytke toiminto toimintaan painamalla painiketta  kolmen sekunnin ajan. Jos toiminto on toiminnassa, suodattimen merkkivalo  vilkkuu kaksi kertaa.
2. Kytke toiminto pois toiminnasta painamalla painiketta  kolmen sekunnin ajan.

Jos toiminto on pois toiminnasta, suodattimen merkkivalo  vilkkuu kerran.

Nollaa toiminto painamalla painiketta  kolmen sekunnin ajan.

## KAUKOSÄÄTÖ

Laitteen mukana toimitetaan kaukosäädin. Yhteys on oletuksena käytössä.

## Kaukosäätimen yhdistäminen tai yhteyden poistaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Paina -painiketta 3 sekunnin ajan. Käytöpaneelin merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, jos toiminto on toiminnassa ja kerran, jos toiminto on pois toiminnasta.

# HOITO JA PUHDISTUS

## PUHDISTUKSEEN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA




### Puhdistusaineet

#### Älä käytä hankaavia pesuaineita tai harjoja.

Puhdista laitteen pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ja kui-  
vaa se puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeillä tahrojen välttämiseksi.

Poista tahrat miedolla pesuaineella.



### Pidä liesituuletin puhtaana.

Puhdista laite ja rasvasuodattimet kuukauden välein. Poista rasva huolellisesti si-  
säosasta ja rasvasuodattimista. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi joh-  
taa tulipaloon.

Kun suodattimen hälytsä aktivoituu, noudata lisävarusteiden puhdistusohjeita.  
Katsa kohta "Suodattimen hälytsä" osiosta "Päivittäinen käyttö".

Rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa.

Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodat-  
timessa voi esiintyä värimuutoksia, tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.



### Hiilisuodatin


Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen  
puhdistustiheyden mukaan. Aktivoitunutta hiilisuodatinta ei voi pestä tai regene-  
roida, se tulee vaihtaa noin 4-6 kuukauden käytön jälkeen tai sitä tiheämmin eri-  
tyisen vaativassa käytössä.

## RASVASUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin,  
että tapit ovat vastakkaisella puolella.

### Suodattimen puhdistaminen:

1. Paina asennuspätkien kahva liesituulettimen  
alaosassa olevassa suodatinpaneelissa (1).



2. Kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin  
(2) ja vedä sen jälkeen.

Toista kaksi ensimmäistä vaihetta jokaisen  
suodattimen kohdalla.

3. Puhdista suodattimet sienellä käyttäen  
hankaamattomia pesuaineita tai pese ne  
astianpesukoneessa.



Pese astianpesukoneen alhaisella  
lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla.  
Rasvasuodattimessa voi esiintyä  
värimuutoksia, tämä ei vaikuta laitteen  
suorituskykyyn.

4. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla  
kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita  
päinvastaisessa järjestyksessä.


Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien  
kohdalla.

## HIILISUODATTIMEN VAIHTAMINEN

**VAROITUS!** Hiilisuodatinta ei voi  
pestä!

Suodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.  
Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen  
puhdistaminen".
2. Paina syvennyksen etureunaa suodattimen  
alaosaa kohti. Kallista suodattimen etuosaa  
hiukan alaspäin.



- 3.** Asenna uusi suodatin suorittamalla toimenpiteet pääinvastaisessa järjestyskssä. Suodattimet on joka tapauksessa vaihdettava vähintään neljän kuukauden välein.

#### LAMPUN VAIHTAMINEN

Laitteen mukana toimitetaan LED-lamppu. Tämän osan saa vaihtaa ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, katso kohta "Huolto" luvusta "Turvallisuusohjeet".

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

---

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita

kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION



**AVERTISSEMENT!** Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE



	Fonction	Description
<b>1</b>	Hob2Hood	Indicateur de la fonction permettant de contrôler la hotte depuis la table de cuisson.
<b>2</b>	Éclairage	Allume et éteint l'éclairage.
<b>3</b>	Première vitesse / Arrêt	Le moteur passe à la première vitesse. Un deuxième appui permet d'éteindre l'appareil.
<b>4</b>	Deuxième vitesse	Le moteur passe à la deuxième vitesse.
<b>5</b>	Troisième vitesse	Le moteur passe à la troisième vitesse.
<b>6</b>	Vitesse maximale	Le moteur passe à la vitesse maximale.
<b>7</b>	Notification du filtre	Rappelle de changer ou de nettoyer le filtre à charbon et de nettoyer le filtre à graisse.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## UTILISATION DE LA HOTTE

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

	Lorsque vous faites réchauffer des aliments, cuire avec des récipients couverts.
	Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
	Lorsque vous faites bouillir, frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.
	Lorsque vous faites bouillir, frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, grande quantité d'humidité. La hotte fonctionne à vitesse maximale. Au bout de 6 minutes, l'appareil revient au précédent réglage.



Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.

Pour utiliser la hotte :

1. Appuyez sur la touche de la première vitesse pour allumer l'appareil.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche pour éclairer la surface de cuisson.
3. Si nécessaire, modifiez la vitesse en appuyant sur la touche souhaitée.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche de la première vitesse .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FONCTION

Il s'agit d'une fonction automatique permettant de relier la table de cuisson à une hotte. La table de cuisson et la hotte disposent toutes les deux d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie automatiquement en se basant sur le réglage du mode et de la température du récipient le plus chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous pouvez également activer le ventilateur manuellement, depuis la table de cuisson. La fonction peut être activée depuis le bandeau de commande de la table de cuisson.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction, reportez-vous à la notice d'utilisation de la table de cuisson.

## NOTIFICATION DU FILTRE

L'alarme du filtre vous rappelle qu'il est temps de changer ou de nettoyer le filtre à charbon et de nettoyer le filtre à graisse. Si le filtre à graisse doit être nettoyé, le voyant du filtre est allumé pendant 30 secondes. Si le filtre à charbon doit être remplacé ou nettoyé, le voyant du filtre clignote pendant 30 secondes.



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à charbon ou remplacement du filtre à charbon » dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

## Pour activer ou désactiver la fonction :

1. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.  
Si la fonction est activée, le voyant du filtre clignote 2 fois.
2. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.  
Si la fonction est désactivée, le voyant du filtre clignote 1 fois.

Pour réinitialiser la fonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.

## TELÉCOMMANDE

L'appareil est fourni avec une télécommande.

La connexion est initialement activée.

**Pour connecter ou déconnecter la télécommande :**

1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur  pendant 3 secondes.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN




#### Agents nettoyants

##### N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de brosses.

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Après la cuisson, certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes. Pour éviter les taches, l'appareil doit refroidir et être séché avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Nettoyez les taches avec un détergent doux.



#### Maintenez la hotte propre.

Nettoyez l'appareil et les filtres à graisse tous les mois. Nettoyez soigneusement l'intérieur et les filtres à graisse pour retirer la graisse. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.

Suivez les instructions de nettoyage des accessoires lorsque la notification du filtre se déclenche. Consultez Notification du filtre dans le chapitre Utilisation quotidienne.

Les filtres à graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.



#### Filtre à charbon


Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse. Le filtre à charbon actif n'est pas lavable, ne peut pas être régénéré et doit être remplacé tous les 4 à 6 mois d'utilisation environ, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.

### NETTOYAGE DU FILTRE À GRAISSE

Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

**Pour nettoyer le filtre :**

1. Appuyez sur le levier de la pince de fixation du filtre, sous la hotte (1).



2. Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas (2), puis tirez dessus.

Répétez les deux premières étapes pour tous les filtres.


3. Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

4. Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse.

Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.



3. Pour installer un nouveau filtre, suivez la même procédure dans l'ordre inverse.

Dans tous les cas, les filtres doivent être remplacés au moins une fois tous les quatre mois.

## REEMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON



**AVERTISSEMENT!** Le filtre à charbon n'est pas lavable !

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.
2. Appuyez sur le bord avant dans l'emplacement vers la partie inférieure du filtre. Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas.

## REEMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Cet appareil est fourni avec une ampoule LED. Cette pièce peut uniquement être remplacée par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

## EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas

les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER WEBSITE, UM:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE



**WANRUNG!** Beziiglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

### ÜBERBLICK – BEDIENFELD



	Funktion	Beschreibung
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Anzeige der Funktion, mit der die Abzugshaube vom Kochfeld aus gesteuert werden kann.
<b>2</b>	Lampe	Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.
<b>3</b>	Erste Motorgeschwindigkeit/Aus	Der Motor schaltet auf die erste Geschwindigkeitsstufe. Erneutes Drücken schaltet das Gerät aus.
<b>4</b>	Zweite Geschwindigkeit	Der Motor schaltet auf die zweite Geschwindigkeitsstufe.
<b>5</b>	Dritte Geschwindigkeit	Der Motor schaltet auf die dritte Geschwindigkeitsstufe.
<b>6</b>	Maximale Geschwindigkeit	Der Motor schaltet auf die höchste Geschwindigkeitsstufe.
<b>7</b>	Filberbenachrichtigung	Erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter zu reinigen.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## VERWENDEN DER ABZUGSHAUBE

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.

	Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
	Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.
	Kochen von Wasser, Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.
	Kochen von Wasser, Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, hohe Luftfeuchtigkeit. Die Dunstabzugshaube läuft mit maximaler Geschwindigkeit. Nach 6 Minuten kehrt sie zur vorigen Einstellung zurück.

-  Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.

Bedienen der Abzugshaube:

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die erste Geschwindigkeitstaste .
2. Bei Bedarf drücken Sie die Lichttaste , um den Kochbereich zu beleuchten.
3. Bei Bedarf ändern Sie die Geschwindigkeit durch Drücken der entsprechenden Taste.

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie die erste Geschwindigkeitstaste  erneut.

## HOB<sup>2</sup>HOOD -FUNKTION

Diese automatische Funktion verbindet das Kochfeld mit einer Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von Infrarotsignalen. Die Geschwindigkeit des Lüfters wird automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach dem eingestellten Modus und der Temperatur des heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie können das Gebläse auch manuell auf dem Bedienfeld des Kochfelds einstellen. Die Funktion kann vom Bedienfeld des Kochfelds aktiviert werden.

-  Weitere Informationen zur Nutzung der Funktion finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Kochfelds.

## FILTERBENACHRICHTIGUNG

Der Filteralarm erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter

zu reinigen. Die Filteranzeige  leuchtet 30 Sekunden, wenn der Fettfilter gereinigt werden muss. Die Filteranzeige  blinkt 30 Sekunden, wenn der Kohlefilter ausgetauscht oder gereinigt werden muss.

-  Siehe Reinigen des Fettfilters im Kapitel Reinigung und Pflege.

-  Siehe Reinigen des Kohlefilters oder Austauschen des Kohlefilters im Kapitel Reinigung und Pflege.

## Ein- und Ausschalten der Funktion:

1. Zum Einschalten der Funktion halten Sie 3 Sekunden lang die Taste  gedrückt. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, blinkt die Filteranzeige  zweimal.
2. Zum Ausschalten der Funktion halten Sie 3 Sekunden lang die Taste  gedrückt. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, blinkt die Filteranzeige  einmal. Zum Zurücksetzen der Funktion halten Sie 3 Sekunden lang die Taste  gedrückt.

## FERNBEDIENUNG

Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Die Verbindung ist werkseitig aktiviert.

## Ein- oder Ausschalten der Fernbedienung:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie  3 Sekunden gedrückt.

Die Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt zweimal, wenn die Funktion eingeschaltet und einmal, wenn sie ausgeschaltet ist.

## REINIGUNG UND PFLEGE

### HINWEISE ZUR REINIGUNG




**Reinigungsmittel**

#### **Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.**

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.

Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu vermeiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern abgetrocknet werden.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.



**Halten Sie die Dunstabzugsshaube sauber.**

Reinigen Sie das Gerät und die Fettfilter einmal im Monat. Reinigen Sie den Innenraum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des Zubehörs, wenn die Filterbenachrichtigung eingeschaltet ist. Siehe Filterbenachrichtigung im Kapitel Täglicher Gebrauch.

Fettfilter können im Geschirrspüler gespült werden.

Dazu muss der Geschirrspüler auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten, diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.



**Kohlefilter**


Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Der aktivierte Kohlefilter ist nicht waschbar und kann nicht regeneriert werden. Er muss nach einer Betriebsdauer von etwa 4/6 Monaten oder öfter bei einer intensiven Verwendung ausgetauscht werden.

### REINIGEN DES FETTFILTERS

Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

#### **Reinigen des Filters:**

1. Drücken Sie den Griff der Befestigungsklammer an der Filtertafel unterhalb der Dunstabzugshaube (1).



2. Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten (2) und ziehen Sie ihn heraus.  
Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte für alle Filter.

- Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder im Geschirrspüler.

**i** Dazu muss der Gschirrspüler auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten, diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.

- Zum erneuten Einbau der Filter befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

#### AUSTAUSCHEN DES KOHLEFILTERS




**WARNUNG!** Der Kohlefilter kann nicht gewaschen werden!

Austauschen des Filters:

- Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus. Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
- Drücken Sie die Vorderkante im Schlitz in Richtung des unteren Teils des Filters. Neigen

Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten.



- Führen Sie zum Einbau des neuen Filters die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden.

#### AUSTAUSCHEN DER LAMPE

Das Gerät wird mit einer LED-Lampe geliefert. Dieses Teil darf nur von einem Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheitsanweisungen“.

## UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte

mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

# ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης και επισκευής:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγιών Εγκατάστασης για τις Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Π'ΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ



	Λειτουργία	Περιγραφή
<b>1</b>	Hob²Hood	Ένδειξη της λειτουργίας για τον έλεγχο του απορροφητήρα από τις εστίες.
<b>2</b>	Λαμπτήρας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό.
<b>3</b>	Πρώτη ταχύτητα / Απενεργοποίηση	Ο κινητήρας μεταβαίνει στο πρώτο επίπεδο ταχύτητας. Το δεύτερο πάττημα απενεργοποιεί τη συσκευή.
<b>4</b>	Δεύτερη ταχύτητα	Ο κινητήρας μεταβαίνει στο δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.
<b>5</b>	Τρίτη ταχύτητα	Ο κινητήρας μεταβαίνει στο τρίτο επίπεδο ταχύτητας.
<b>6</b>	Μέγιστη ταχύτητα	Ο κινητήρας μεταβαίνει στο μέγιστο επίπεδο ταχύτητας.
<b>7</b>	Ειδοποίηση φίλτρου	Σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους.

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ελέγχετε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

	Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
	Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
	Κατά το βράσιμο, το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.
	Κατά το βράσιμο, το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και με πολλή υγρασία. Ο απορροφητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα. Έπειτα από 6 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.

-  Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.

Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

- Πιέστε το πρώτο κουμπί ταχύτητας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρειαστεί, πιέστε το κουμπί φωτισμού  για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος.
- Αν χρειαστεί, αλλάξτε την ταχύτητα πιέζοντας το επιθυμητό κουμπί.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το πρώτο κουμπί ταχύτητας .

## HOOD ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Είναι μια αυτόματη λειτουργία η οποία συνδέει τις εστίες με έναν απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας διαθέτουν πομπόδέκτη υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις εστίες. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον ανεμιστήρα χειροκίνητα με τη χρήση των εστιών. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο των εστιών.

-  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας εστιών.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Ο συναγερμός φίλτρου σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου  ανάβει για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου  αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο άνθρακα.

-  Ανατρέξτε στην παράγραφο καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο κεφάλαιο φροντίδα και καθάρισμα.

-  Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμός του φίλτρου άνθρακα ή αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα στο κεφάλαιο φροντίδα και καθάρισμα.

Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας, πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία, η ένδειξη φίλτρου  αναβοσβήνει δύο φορές. Για επαναφορά της λειτουργίας πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.
- Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας, πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία, η ένδειξη φίλτρου  αναβοσβήνει μία φορά.

Για επαναφορά της λειτουργίας πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η συσκευή παρέχεται με ένα τηλεχειριστήριο.  
Η σύνδεση είναι ενεργοποιημένη από  
προεπιλογή.  
**Για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του**  
**τηλεχειριστηρίου:**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη στο χειριστήριο αναβοσβήνει δύο φορές αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και μία φορά αν είναι απενεργοποιημένη.

# ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ




Προϊόντα Κα-  
θαρισμού

**Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βούρτσες.**  
Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.



Διατηρείτε τον  
απορροφητή-  
ρα καθαρό

Καθαρίζετε τη συσκευή και τα φίλτρα λίπους κάθε μήνα. Καθαρίζετε προσεκτικά από το λίπος το εσωτερικό και τα φίλτρα λίπους. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον καθαρισμό των αξεσουάρ όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση φίλτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα ειδοποίησης Φίλτρου στο κεφάλαιο για την καθημερινή χρήση.

Τα φίλτρα λίπους μπορούν να πλυνθούν σε πλυντήριο πιάτων.  
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχωραματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.



Φίλτρο άνθρα-  
κα


Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν είναι πλενόμενο, δεν μπορεί να αναγεννηθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4/6 μήνες λειτουργίας, ή συχνότερα για ιδιαίτερα βαριά χρήση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

- Πλέστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον απορροφητή (1).



- Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω (2) και κατόπιν τραβήξτε.
- Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για όλα τα φίλτρα.
- Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.



Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

- Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το φίλτρο άνθρακα είναι μη πλενόμενο!

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:

- Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.

- Πιέστε την μπροστινή άκρη στην εσοχή προς το κάτω μέρος του φίλτρου. Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω.



- Για να εγκαταστήσετε το καινούριο φίλτρο, εκτελέστε τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED. Αυτό το εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην

απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

# HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE:

 használattal kapcsolatos tanácsokért,  
prospektusokért, hibaelhárítási-, szerviz-  
és javítási információkért:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS



**FIGYELMEZTETÉS!** A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## TERMÉKLEÍRÁS

### A KEZELŐPANEL ÁTTEKINTÉSE



	Funkció	Leírás
<b>1</b>	Hob/Hood	A páraelszívó a főzőlapról vezérlő funkció visszajelzöje.
<b>2</b>	Lámpa	A fények be- és kikapcsolása.
<b>3</b>	Első sebesség / Ki	A motor az első sebességfokozatba kapcsol. A második megnyomásra a készülék kikapcsol.
<b>4</b>	Második sebesség	A motor a második sebességfokozatba kapcsol.
<b>5</b>	Harmadik sebesség	A motor a harmadik sebességfokozatba kapcsol.
<b>6</b>	Maximális sebesség	A motor a maximális sebességfokozatba kapcsol.

	Funkció	Leírás
7	Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés	A figyelmeztetés emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékeségére.

## NAPI HASZNÁLAT

### A PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATA

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

	Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
	Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsíradékban.
	Forralás mellett nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.
	Forralás mellett nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, magas páratartalom. A páraelszívó maximális sebességfokozaton működik. 6 perc elteltével a készülék visszatér az előző beállításhoz.

A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

A funkció használatára vonatkozó további tájékoztatásért lapozza fel a főzőlap használati utasítását.

A páraelszívó üzemeltetése :

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az első sebességfokozati gombot .
2. Ha szükséges, a főzőfelület megvilágításához nyomja meg a világítás gombot.
3. Ha szükséges, a megfelelő gomb megnyomásával módosítsa a sebességfokozatot.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét az első sebességfokozati gombot .

### HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKCIÓ

Ez egy automatikus funkció, mely a főzőlapot összekapcsolja a páraelszívóval. A főzőlap és a páraelszívó is infravörös jelekkel kommunikál. A ventilátor sebességét a készülék automatikusan határozza meg a beállított üzemmód és a főzőlapon levő legmelegebb főzőedény alapján. A ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról. A funkció a főzőlap kezelőpaneljéről kapcsolható be.

### SZÚRŐRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A szűrőre vonatkozó figyelmeztetés emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékeségére. A szűrő visszajelző 30 másodpercig színnel világít, ha a zsírszűrő tisztítása szükséges. A szűrő visszajelző 30 másodpercig színnel villog, ha a szénszűrő cseréje vagy tisztítása szükséges.

Olvassa el a zsírszűrő tisztítására vonatkozó szakaszt az Ápolás és tisztítás c. fejezetben.

Olvassa el a szénszűrő tisztítására vagy cseréjére vonatkozó szakaszt az Ápolás és tisztítás c. fejezetben

### A funkció be- és kikapcsolása:

1. A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig.

Ha a funkció be van kapcsolva, a szűrő ikon  két alkalommal felvillan színnel.

2. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot 3 másodpercre.

Ha a funkció ki van kapcsolva, a szűrő ikon  egy alkalommal felvillan színnel.

A funkció nullázásához tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig.

## ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK




Tisztítószerek

#### Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert és sürolókefét.

A készülék felületét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg.

Főzés után a készülék egyes részei forróvá váthatnak. Az elszennyeződés megakadályozására hűtse le a készüléket, majd száritsa meg tiszta kendővel vagy papírtörlővel.

A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.



Tartsa tisztán a páraelszívót.

A készüléket és a zsírszűrőket havonta tisztítsa. A készülék belsejét és a zsírszűrőt körültekintően tisztítsa meg a zsíradéktól. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.

Kövesse a tartozékok tisztításával kapcsolatos utasításokat, ha a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik. Olvassa el a Szűrőre vonatkozó figyelmeztetést c. szakasz a Napi használat című fejezetben.

A zsírszűrők mosogatógépben tisztíthatók.

A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítsan be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.



Szénszűrő

A szénszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a szénszűrő tisztításának gyakoriságától függ. Az aktívszenes szénszűrő nem mosható és nem regenerálható, és kb. 4-6 havi működés után, vagy kivételesen sűrű használat esetén még gyakrabban kell cserélni.

### A ZSÍRSZÜRŐ TISZTÍTÁSA

A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

#### A szűrő tisztítása:

1. Nyomja meg a rögzítőkapocs fogantyúját a páraelszívó alján levő szűrőpanelen (1).

### TÁVVEZÉRLŐ


A készülék távvezérlővel együtt kerül szállításra. A csatlakozás gyárilag engedélyezett.

#### A távvezérő csatlakoztatása és leválasztása:

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig.

A kezelőpanelen a visszajelző két alkalommal felvillan, ha a funkció engedélyezve van, és egy alkalommal villan fel, ha a funkció le van tiltva.



- Kissé billentse le a szűrő elejét (2), majd húzza ki.  
Ismételje meg az első két lépést az összes szűrőnél.
- Tisztítsa meg a szűrőket egy szivacccsal és nem sűroló tisztítószerrel, vagy használjon mosogatógépet.



A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

- A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.  
Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.

## A SZÉNSZŰRŐ CSERÉJE



**FIGYELMEZTETÉS!** A szénszűrő nem mosható!


A szűrő cseréje:

- Távolítsa el a zsírszűrőt a készülékből.  
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakasz a jelen fejezetben.

## KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó

- Nyomja az elülső élt a nyílásba, a szűrő alsó része felé. Kissé billentse le a szűrő elejét.



- Az új szűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el ugyanezeket a lépeseket.  
A szűrők cseréje minden esetben legalább négyhavonta szükséges.

## A SÜTŐLÁMPA CSERÉJE

A készülék LED lámpával rendelkezik. Ezt az alkatrészről szakember cserélheti ki. Hibás működés esetén olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

# VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE



**AVVERTENZA!** Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle istruzioni di installazione separate. Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### PANORAMICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO



	Funzione	Descrizione
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Spira della funzione di controllo della cappa dal piano cottura.
<b>2</b>	Lampadina	Accensione e spegnimento delle luci.
<b>3</b>	Prima velocità / Off	Il motore passa al primo livello di velocità. La seconda pressione spegne l'apparecchiatura.
<b>4</b>	Seconda velocità	Il motore passa al secondo livello di velocità.
<b>5</b>	Terza velocità	Il motore passa al terzo livello di velocità.
<b>6</b>	Velocità massima	Il motore passa al livello di velocità massimo.
<b>7</b>	Notifica del filtro	Ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso.

# UTILIZZO QUOTIDIANO

## USO DELLA CAPPA

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

	Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
	Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.
	Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.
	Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperchio, elevata umidità. La cappa funziona alla massima velocità. Dopo 6 minuti l'apparecchiatura ritorna alle impostazioni precedenti.



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.

Per far funzionare la cappa:

1. Premere il primo tasto rapido per accendere l'apparecchiatura.
2. Se necessario, premere il tasto spia per illuminare la superficie di cottura.
3. Se necessario, modificare la velocità premendo il tasto desiderato.

Per spegnere l'apparecchiatura, premere di nuovo il tasto della prima velocità.

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNZIONE

È una funzione automatica che collega il piano di cottura a una cappa. Sia il piano di cottura che la cappa dispongono di un comunitatore di segnale a infrarossi. La velocità della ventola viene definita automaticamente sulla base delle impostazioni della modalità e della temperatura della pentola più calda sul piano di cottura. È anche possibile mettere in funzione la ventola usando il piano di cottura manualmente. La funzione può essere attivata dal pannello del piano di cottura.



Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione, consultare il manuale utente del piano di cottura.

## NOTIFICA DEL FILTRO

L'allarme filtro ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso. L'indicatore filtro si accende per 30 secondi se è necessario

pulire il filtro antigrasso. L'indicatore del filtro lampeggia per 30 secondi se il filtro carbone deve essere sostituito o pulito.



Fare riferimento al capitolo sulla pulizia del filtro anti-grasso nel capitolo sulla cura e la pulizia.



Fare riferimento alla pulizia del filtro a carbone attivo o alla sostituzione del filtro a carbone attivo nel capitolo sulla cura e la pulizia.

## Per attivare o disattivare la funzione:

1. Per attivare la funzione, premere il tasto per 3 secondi.

Se la funzione è attiva, la spia del filtro lampeggia due volte.

2. Per disattivare la funzione, premere il tasto per 3 secondi.

Se la funzione è disattivata, la spia del filtro lampeggia una volta.

Per ripristinare la funzione, premere il tasto per 3 secondi.

## TELECOMANDO

L'apparecchiatura è fornita con un telecomando. La connessione è originariamente abilitata.

## Per connettere o disconnettere il telecomando:

1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere per 3 secondi.

L'indicatore sul pannello di controllo lampeggia due volte se la funzione è abilitata e una volta se è disabilitata.

## PULIZIA E CURA

### NOTE SULLA PULIZIA




**Agenti di pulizia**

**Non utilizzare detergenti e spazzole abrasive.**

Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.

Dopo la cottura alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Per evitare macchie, l'apparecchio deve essere raffreddato e asciugato con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

Pulire le macchie con un detergente delicato.



**Tenete ben pulita la cappa**

Pulire l'apparecchio e i filtri del grasso ogni mese. Pulire accuratamente l'interno e i filtri anti-grasso. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

Seguire le istruzioni per la pulizia degli accessori quando la notifica filtro è attiva. Fare riferimento alla notifica del filtro nel capitolo sull'uso quotidiano.



**Filtro al carbone**

I filtri anti-grasso possono essere lavati anche nella lavastoviglie. La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.


Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso. Il filtro a carbone attivo non è lavabile, non può essere rigenerato e deve essere sostituito approssimativamente ogni 4/6 mesi di funzionamento, o più frequentemente per un uso particolarmente intenso.

### PULIZIA DEL FILTRO ANTIGRASSO

I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

#### Per pulire il filtro:

1. Premere l'impugnatura del clip di montaggio sul pannello del filtro sotto alla cappa (1).



2. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso (2), quindi tirare.  
Ripetere i primi due passaggi per tutti i filtri.
3. Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.

- i** La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.
4. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso.  
Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.


## SOSTITUZIONE DEL FILTRO AL CARBONE ATTIVO



**AVVERTENZA!** Il filtro al carbone attivo non è lavabile!

Per sostituire il filtro:

1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.
- Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.
2. Premere il bordo anteriore nella fessura verso la parte inferiore del filtro. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso.



3. Per installare un nuovo filtro, eseguire gli stessi passaggi nell'ordine inverso.

In ogni caso è necessario sostituire i filtri almeno ogni quattro mesi.

## SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

L'apparecchiatura è provvista di una lampadina LED. Questa componente può essere sostituita unicamente da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

## CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

---

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non

smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

# БІЗДІҢ ВЕБ-САЙТТАН КЕЛЕСІНІ ҚАРАҢЫЗ:



Пайдалануға қатысты кеңесті, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ



**ЕСКЕРТУ!** Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қаранды. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мүқият оқып шығыңыз.

## БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### БАСҚАРУ ПАНЕЛИНЕ ШОЛУ



	Функция	Сипаттамасы
1	Hob <sup>2</sup> Hood	Ауа тартқыш құралын пеш арқылы басқару функциясының индикаторы.
2	Шам	Шамдарды қосу және сөндіру.
3	Бірінші жылдамдық / Θishiru	Қозғалтқыш бірінші жылдамдық деңгейіне аудысады. Екінші рет басқанда құрылғы сөнеді.
4	Екінши жылдамдық	Қозғалтқыш екінші жылдамдық деңгейіне аудысады.
5	Үшінші жылдамдық	Қозғалтқыш үшінші жылдамдық деңгейіне аудысады.
6	Ең жоғары жылдамдық	Қозғалтқыш ең жоғары жылдамдық деңгейіне аудысады.

	Функция	Сипаттамасы
7	Сүзгі туралы ескерту	Көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау және май сүзгісін тазалау қажет екенін еске салады.

## ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

### АУА ТАРТҚЫШ ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

	Тамақты жылтықтанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.
	Бірнеше оттықтарда немесе пісіру алаңдарында қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қырыганда.
	Қайнап жатқан кезде, көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз ыдыста қырыганда, бірнеше пісіру алаңдарында не оттықтарда пісіргенде.
	Қайнатқанда, үлкен мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қырыганда, сұйықтық көп болса. Ауа тартқыш құрал ең жоғарғы жылдамдықта жұмыс істейді. 6 минуттан кейін құрылғы алдыңғы параметрлерге кайта оралады.



Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

Ауа тартқыш құралды іске қосу үшін:

1. Құрылғыны қосу үшін бірінші жылдамдық  түймесін басыңыз.
2. Қажет болса, пісіру алаңын жарықтандыру үшін  шам түймесін басыңыз.
3. Керек болса, қажетті түймені басып, жылдамдықты езгертіңіз.

Құрылғыны сөндіру үшін бірінші жылдамдық  түймесін қайта басыңыз.

### НОВ<sup>NOOD</sup> ФУНКЦИЯСЫ

Бұл пешті ауа тартқыш құралға жалғайтын автоматты функция. Пеш пен ауа тартқыш құрал екеуі де инфрақызылын сигнал коммуникаторымен жабдықталған.

Желдеткіштік жылдамдығы режим параметрі мен пеш үстіндеңі ең ыстық ыдыстың температурасы бойынша автоматты түрде анықталады. Сондай-ақ пешті қолмен басқарып ауа тартқышты қоса аласыз. Бұл

функцияны пештің панелі арқылы іске қосуға болады.



Функцияны пайдалануға қатысты толық ақпаратты пеш үстінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

### СҮЗГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Сүзгінің ескерту сигналы көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау және май сүзгісін тазалау қажет екенін еске салады. Сүзгінің  индикаторы май сүзгісін тазалау керек болса 30 секунд ішінде жанады. Сүзгінің  индикаторы көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау қажет болса 30 секунд ішінде жыптылықтайады.



Күтіп ұстая және тазалау тарауынан май сүзгісін тазалау туралы ақпаратты қараңыз.



Күтіп ұстай және тазалау тарауынан көмір сүзгісін тазалау немесе көмір сүзгісін ауыстыру тарауын қараңыз.

#### Функцияны қосу және сөндіру үшін:

1. Функцияны іске қосу үшін 2 түймесін 3 секунд басыңыз.

Егер функция қосылған болса, сүзгінің индикаторы екі рет жыпылықтайды.

2. Функцияны сөндіру үшін 2 түймесін 3 секунд басыңыз.

Егер функция сөндірүлі болса, сүзгінің индикаторы бір рет жыпылықтайды.

## KYTU МЕНЕН ТАЗАЛАУ

### ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРІМ




**Жуғыш заттар**

Жеміргіш жуғыш заттарды және шөткелеррді пайдаланбаңыз. Құрылғының алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы суға батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Тағам пісіргеннен кейін құрылғының кейбір беліктері ысып кетуі мүмкін. Дақты болдырмас үшін құрылғыны сұтып, таза шүберекпен немесе қағаз сұлгімен күргату керек.

Дақтарды жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.



**Ая тартқыш  
құралды таза  
ұстаңыз**

Құрылғыны және май сүзгілерін ай сайын тазалаңыз. Құрылғының ішін және май сүзгілерін майдан тазартыңыз. Май жиналғанда немесе басқа қалдық жиналса, ерт қаупін тудыруы мүмкін.

Сүзгінің хабарлама сигналы қосулы кезде керек-жарақтарды тазалау нұсқауларын орындаңыз. Сүзгі туралы хабарламаны күнделікті пайдалану тарауынан қараңыз.

Майды сүзгілерін ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Үйдіс жуғыш машинаға төмен температура және қысқа цикл орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.



**Көмір сүзгісі**

Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қашшалықты жиі тазаланғанына байланысты болады. Белсендірілген көмір сүзгісін жууға болмайды, қалпына келтіруге болмайды және қолданылуына байланысты әр 4/6 ай сайын немесе қолданылу жиілігіне байланысты ауыстыру керек.

### МАЙ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

**Сүзгіні тазалау үшін:**

Функцияны бастапқы қалпына келтіру үшін 3 түймесін 3 секунд басыңыз.

### ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Құрылғы қашықтан басқару құралымен жабдықталған.


Әдette қосылып түрады.

**Қашықтан басқару құралын қосу немесе ажырату үшін:**

1. Құрылғыны өшіріңіз.

2. белгішесін 3 секунд басыңыз.

Басқару панелінің индикаторы функция қосулы болса екі рет, өшірүлі болса бір рет жыпылықтайды.



2. Сүзгінің алдыңғы жағын төмен қарай аздап еңкейтің (2), содан кейін тартыңыз. Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі қадамды қайталаңыз.
3. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш заттарды қолданып жөкемен немесе ыдыс жуғыш машинамен тазалаңыз.



Ыдыс жуғыш машинаға төмен температура және қысқа цикл орнату көрек. Май сүзгісінің тусы өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне асер етпейді.

4. Сүзгінің қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрісінше орындаңыз. Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

## КӨМІР СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ




**ЕСКЕРТУ!** Көмір сүзгісін жууға болмайды!

## КОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАГДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыныз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаган ортаға және адамның денсаулығына

Сүзгіні ауыстыру үшін:

1. Май сүзгілерін құрылғыдан алыңыз. Осы тараудағы "Май сүзгілерін тазалау" белімін қараңыз.
2. Алдыңғы жақтауды сүзгінің төменгі белігіндегі саңылауға қарай басыңыз. Сүзгінің алдыңғы жағын төмен қарай аздап еңкейтіңіз.



3. Жаңа сүзгін орнату үшін осы қадамдарды көрісінше орындаңыз.

Кез-келген жағдайда сүзгілерді кем дегенде төрт ай сайын ауыстыру көрек.

## ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Құрылғы LED шамымен жабдықталған. Бұл белгілі техник фана ауыстырылады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы "Қызымет көрсету" белімін қараңыз.

зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

# APMEKLĒJIET MŪSU MĀJAS LAPU, LAI IEPAZĪTOS AR:



saņemtu padomus par lietošanu, brošū-  
ras, problēmrisināšanas informāciju un in-  
formāciju par apkopi un remontu:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA



**BRĪDINĀJUMS!** Informāciju par  
drošību un uzstādīšanu skatiet  
atsevišķajā uzstādīšanas  
rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces  
lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet  
sadaļas par drošību.

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### VADĪBAS PANEĻA PĀRSKATS



	Funkcija	Apraksts
<b>1</b>	Hob²Hood	Funkcijas indikators, lai vadītu tvaika nosūcēju no plīts virsmas.
<b>2</b>	Lampa	Ieslēdz un izslēdz apgaismojumu.
<b>3</b>	Pirmais ātrums / izslēgts	Motora ātrums pārslēdzas uz pirmo ātrumu. Nospiežot vēlreiz, ierīce izslēdzas.
<b>4</b>	Otrais ātrums	Motora ātrums pārslēdzas uz otro ātrumu.
<b>5</b>	Trešais ātrums	Motora ātrums pārslēdzas uz trešo ātrumu.
<b>6</b>	Maksimālais ātrums	Motora ātrums pārslēdzas uz maksimālo ātrumu.
<b>7</b>	Filtra paziņojums	Atgādina, ka nepieciešams nomainīt vai notīrt ogles filtru un notīrt tauku filtru.

# IZMANTOŠANA IKDIENĀ

## TVAIKA NOSŪCĒJA LIETOŠANA

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši tālāk piedāvātajai tabulai.

	Sasildīšanas laikā, gatavojojot ar nosegtiem katliem.
	Gatavojojot ar nosegtiem katliem uz vairākām gatavošanas zonām vai degļiem, maiga cepšana.
	Vārot, cepot daudz ēdienu bez vāka, gatavojojot uz vairākām gatavošanas zonām vai degļiem.
	Vārot, cepot daudz ēdienu bez vāka, daudz mitruma. Tvaika nosūcējs darbojas ar maksimālo ātrumu. Pēc 6 minūtēm ierīce automātiski atjaujos iepriekšējo iestatījumu.



Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc gatavošanas beigām.

Lai lietotu nosūcēju:

1. Piespiediet pirmo ātruma taustiņu , lai ieslēgtu ierīci.
2. Ja nepieciešams, piespiediet apgaismojuma taustiņu , lai Izgaismots gatavošanas virsmu.
3. Ja nepieciešams, mainiet ātrumu, piespiežot vēlamo taustiņu.

Lai izslēgtu ierīci, atkal piespiediet pirmā ātruma taustiņu .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKCIJA

Tā ir automātiska funkcija, kas savieno plīts virsmu un tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkana signāla komunikēšanas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu nemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā ēdienu gatavošanas trauka temperatūru. Ventilatoru var arī darbināt manuāli, izmantojot plīts virsmu. Funkciju arī aktivizēt no plīts virsmas paneļa.



Vairāk par funkcijas lietošanu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācībā.

## FILTRA PAZINOJUMS

Filtra brīdinājums atgādina, ka nepieciešams nomainīt vai notīrt ogles filtru un notīrt tauku filtru. Filtra indikators ieslēdzas uz

30 sekundēm, ja ir jāiztīra tauku filtrs. Filtra indikators mirgo 30 sekundes, ja ir jānomaina vai jāiztīra ogles filtrs.



Skatiet informāciju par tauku filtra tīrišanu sadaļā "Kopšana un tīrišana".



Skatiet informāciju par ogles filtra tīrišanu vai ogles filtra nomaiņu sadaļā "Kopšana un tīrišana".

## Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:

1. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties taustiņam uz 3 sekundēm.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, filtra indikators mirgo divas reizes.

2. Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties taustiņam uz 3 sekundēm.

Ja šī funkcija ir deaktivizēta, filtra indikators mirgo vienu reizi.

Lai atiestatītu funkciju, pieskarieties taustiņam uz 3 sekundēm.

## TĀLVADĪBAS PULTS

Ierīce ir aprīkota ar tālvadības pulti.

Savienojums ir oriģināli iespējots.

## Lai pievienotu vai atvienotu tālvadības pulti:

1. Izslēdziet ierīci.
2. Nospiediet 3 sekundes.

Indikators vadības paneļi nomirgo divas reizes, ja funkcija ir iespējota, un vienu reizi – ja atspējota.

# KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

## PIEZĪMES PAR TĪRĪŠANU




Tīrīšanas līdzekļi

**Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sukas.**

Tiriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas iemērta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Pēc gatavošanas dažas ierīces daļas var sakarst. Lai izvairītos no traipiem, atdzisusi ierīce jānoslauka ar tīru drānu vai papīra dvieli.

Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.



Turiet tvaika nosūcēju tīru.

Tiriet ierīci un tauku filtrus katru mēnesi. Rūpīgi iztīriet taukvielas iekšpusē un no tauku filtriem. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.

Ja filtra paziņojums ir aktivēts, ievērojiet norādījumus attiecībā uz piederumu tīrīšanu. Skatiet punktu par filtra paziņojumu sadaļā "Ikdienas lietošana".

Tauku filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un īss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, tas neietekmēs iekārtas sniegumu.



Ogles filtrs


Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biežuma. Aktivētās ogles filtrs nav mazgājams, to nevar reģenerēt, un tas jānomaina apmēram ik pēc 4/6 lietošanas mēnešiem vai biežāk intensīvas lietošanas gadījumā.

## TAUKU FILTRA TĪRĪŠANA

Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

### Filtru tīrīšana:

1. Pies piediet stiprinājuma rokturi uz filtra paneļa zem tvaika nosūcēja (1).



2. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju (2), tad izvelciet.

Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem filtriem.

3. Tiriet filtrus, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai arī mazgājiet tos trauku mazgājamā mašīnā.



Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un īss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, tas neietekmēs iekārtas sniegumu.

4. Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet pirmās divas darbības pretējā kārtībā.

Atkārtojiet darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.


## OGLES FILTRA NOMAİNA



**BRĪDINĀJUMS!** Ogles filtrs nav mazgājams!

### Filtru nomaiņa

1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces. Skatiet sadaļu "Tauku filtra tīrīšana" šajā nodalā.
2. Nospiediet priekšējo malu spraugā virzienā uz filtra apakšpusi. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju.



3. Lai uzstādītu jauno filtru, veiciet iepriekš aprakstītos soļus pretējā secībā.  
Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams nomainīt reizi četros mēnešos.

#### SPULDZES MAINĀ

Šī ierīce ir aprīkota ar LED spuldzi. Šo detaļu nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodalā "Drošības norādījumi".

## APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet

ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

# APSILANKYKITE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE, KURIOJE PATEIKIAMO:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų,  
trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto  
informacijos:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS



**ISPĖJIMAS!** Saugos informaciją ir  
įrengimą žr. atskiroje įrengimo  
instrukcijų brošiūroje. Prieš  
naudodamini prietaisą arba atlikdami  
jo techninės priežiūros darbus,  
atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## GAMINIO APRAŠYMAS

### VALDYMO SKYDELIO APŽVALGA



	Funkcija	Apibūdinimas
1	Hob²Hood	Garų rinktuvo valdymo iš kaitlentės funkcijos indikatorius.
2	Lemputė	Ijungia ir išjungia apšvietimą.
3	Pirmas greitis / išjungta	Variklis persijungia į pirmą greičio lygi. Antru paspaudimu prietaisas išjungiamas.
4	Antras greitis	Variklis persijungia į antrą greičio lygi.
5	Trečias greitis	Variklis persijungia į trečią greičio lygi.
6	Didžiausias greitis	Variklis persijungia į maksimalų greičio lygi.
7	Filtro pranešimas	Primena, kad reikia pakeisti arba išvalyti anglies filtra ir išvalyti riebalų filtra.

# KASDIENIS NAUDΟJIMAS

## GARŲ RINKTUVO NAUDΟJIMAS

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

	Kai šildote maistą, gaminate uždengę puodus.
	Kai gaminate uždengę puodus ant kelių kaitviečių arba degiklių, kepate ant nedidelės ugnies.
	Kai verdate, kepate daug maisto be dangčio, gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.
	Kai verdate, kepate daug maisto be dangčio, yra daug drėgmės. Garų rinktuvas veikia didžiausiu greičiu. Po 6 minučių prietaisas grįžta prie ankstesnės nuostatos.

- Po gaminimo rekomenduojama garų rinktuva palikti veikiantį maždaug 15 minučių.

Norédami naudoti garų rinktvuā :

1. Paspauskite pirmą greičio mygtuką , kad ijjungtumėte prietaisą.
2. Jeigu reikia, paspauskite apšvietimo mygtuką , kad apšvestumėte maisto gaminimo paviršių.
3. Jeigu reikia, pakeiskite greitį, paspausdami norimą mygtuką.

Norédami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite pirmą greičio mygtuką .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKCIJA

Tai automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę su garų rinktuviu. Ir kaitlentę, ir garų rinktuvas turi infraraudonuū spindulių signalų perdavimo mechanizmą. Ventiliatorius sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą. Ventiliatoriui galite valyti ir rankomis, reguliuodamai kaitlentėje. Funkciją galima aktyvinti kaitlentės skydelyje.

- Daugiau informacijos, kai naudoti funkciją rasite kaitlentės naudotojo vadove.

## FILTO PRANEŠIMAS

Filtro įspėjimo signalas primena, kad reikia pakeisti arba išvalyti anglies filtrą ir išvalyti riebalų filtrą. Jeigu riebalų filtrą reikia valyti, 30 sekundžių

įsijungia filtro indikatorius (baltais). Jeigu anglies filtrą reikia pakeisti arba valyti, 30 sekundžių mirksis filtro indikatorius (baltais).

Žr. „skyriaus „Valymas ir priežiūra“ skyrelį „Riebalų filtro valymas“.

Žr. „Anglies filtro valymas“ arba „Anglies filtro keitimasis“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

## Norédami ijjungti arba išjungti funkciją:

1. Jeigu norite ijjungi funkciją, 3 sekundes spauskite mygtuką .

Jeigu funkcija ijjungta, du kartus mirksi filtro indikatorius (baltais).

2. Jeigu norite išjungi funkciją, 3 sekundes spauskite mygtuką .

Jeigu funkcija išjungta, vieną kartą sumirksi filtro indikatorius (baltais).

Jeigu norite atkurti funkciją, 3 sekundes spauskite mygtuką .

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Prietaisais pateikiamas su nuotolinio valdymo pultu.

Paprastai prijungimas yra aktyvus.

## Norédami prijungti arba atjungti nuotolinio valdymo pultą:

1. Išjunkite prietaisą.
2. Spauskite 3 sekundes.

Jeigu funkcija yra aktyvi, valdymo skydelio indikatorius sumirkės du kartus, o jeigu neaktyvi – vieną kartą.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### PASTABOS DĖL VALYMO




Valymo priemonės

#### Nenaudokite šveiciamuų valymo priemonių ir šepečių.

Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.

Po maisto ruošimo kai kurios prietaiso dalys gali būti karštos. Norint apsaugoti nuo dėmių, prietaisą reikia atvésinti ir nusausinti švaria šluoste ar popieriniiais rankšluoščiais.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.



Pasirūpinkite,  
kad garų rinktuvas būtų švarus

Valykite prietaisą ir riebalų filtrus kiekvieną mėnesį. Rūpestingai išvalykite riebalus iš prietaiso vidaus ir nuo riebalų filtru. Riebalų kaupimasis ar kitų likučių gali sukelti gaisrą.

Kai išjungia filtro pranešimas, laikykitės priedų valymo instrukcijų. Žr. skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skyrelį „Filtro pranešimas“.

Riebalų filtrus galima plauti indaplovėje.

Indaplovėje turi būti nustatyta žema temperatūra ir trumpas ciklas. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tai neturės poveikio prietaiso veikimui.



Anglies filtras


Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Aktyviuosios anglies filtras yra neplaunamas, jo negalima atnaujinti ir jį reikia pakeisti maždaug po 4/6 naudojimo mėnesių arba dažniau, ypač esant sudėtingoms naudojimo sąlygoms.

### RIEBALŲ FILTRO VALYMAS

Filtrai yra pritvirtinti spaustukais ir kaičiai kitoje pusėje.

#### Jeigu norite išvalyti filtrą:

1. Paspauskite ant filtro skydelio, po garų rinktuvo esančią tvirtinimo spaustuko rankenelę (1).



2. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn (2), tuomet traukite.

Visiems filtrams kartokite pirmus du veiksmus.

3. Kempine su nešveiciamaisiais plovikliais išvalykite filtrus arba plaukite juos indaplovėje.

Indaplovėje turi būti nustatyta žema temperatūra ir trumpas ciklas. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tai neturės poveikio prietaiso veikimui.

4. Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.

Jeigu taikytina, kartokite veiksmus visiems filtrams.


### ANGLIES FILTRO KEITIMAS



**! ISPĖJIMAS!** Anglies filtro negalima plauti!

Norėdami pakeisti filtrą:

1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.  
Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.
2. Ispauskite priekinį kraštą į angą, filtro apatinės dalies link. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn.



3. Norėdami įdėti naują filtrą, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia tvarka.

Filtrus reikia keisti bent kas keturis mėnesius.

### LEMPUTĖS KEITIMAS

Šis prietaisas pristatomas su diodine lempute. Šią dalį gali pakeisti tik technikas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.

## APLINKOS APSAUGA

---

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuočę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtu perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu

pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminių į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА СТРАНИЦА ЗА:



Добијте корисни совети, брошури,  
водич за решавање на проблеми,  
информации за сервисирање и  
поправка:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТАЖА



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Погледнете  
во посебната брошюра за упатства  
за монтажа за безбедносни  
информации и монтажа.  
Внимателно прочитајте ги  
поглавјата за безбедност пред  
каква било употреба или  
одржување на апаратот.

## ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА



	Функција	Опис
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Индикатор за функцијата за контрола на хаубата од плочата за готвење.
<b>2</b>	Ламба	Ги вклучува и исклучува светлата.
<b>3</b>	Прва брзина / Исклучено	Моторот се преместува на ниво на прва брзина. Второто притискање го исклучува апаратот.
<b>4</b>	Втора брзина	Моторот се преместува на ниво на втора брзина.
<b>5</b>	Трета брзина	Моторот се преместува на ниво на трета брзина.
<b>6</b>	Максимална брзина	Моторот се преместува на ниво на максимална брзина.
<b>7</b>	Известување за филтер	Ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии.

# СЕКОДНЕВНА УПОТРЕБА

## КОРИСТЕЊЕ НА АСПИРАТОРОТ

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

	Кога загревате храната, готвење со покриени садови.
	Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.
	Кога варите, пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.
	Кога варите, пржите големи количини на храна без капак, голема влажност. Аспираторот работи со максимална брзина. По 6 минути апаратот се враќа на претходната поставка.



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.

За да работите со аспираторот:

1. Притиснете едно од првите копчиња за брзина  за да го вклучите апаратот.
2. Ако е потребно, притиснете го копчето за светло  за да ја осветлите површината за готвење.
3. Доколку е потребно, сменете ја брзината со притискање на саканото копче.

За да го исклучите апаратот притиснете го повторно првото копче за брзина .

## НОВ<sup>®</sup>HOOD ФУНКЦИЈА

Тоа е автоматска функција која ја поврзува плочата за готвење со специјален поклопец. Двете, плочата за готвење и поклопецот имаат инфра - црвен сигнален комуникатор. Близината на вентилаторот е автоматски одредена врз основа на поставката на режимот и температурата на најкешкиот сад на плочата за готвење. Исто така можете да работите со вентилаторот рачно од плочата за готвење. Функцијата може да се вклучи од табелата на површината за готвење.



За повеќе информации како да ја користите оваа функција, видете го упатството за плочата за готвење.

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФИЛТЕР

Алармот за филтер ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии.

Показателот за филтер  е вклучен () 30 секунди ако филтерот за маснотии мора да биде исчистен. Показателот за филтер  трепка () 30 секунди ако филтерот за јаглен мора да се замени или исчисти.



Погледнете во чистење на филтер за маснотии во поглавјето за него и чистење.



Погледнете во чистење на филтерот за јаглен или заменување на филтерот за јаглен во поглавјето за него и чистење.

## За да ја вклучите и исклучите функцијата:

1. За да ја вклучите функцијата, задржете го копчето  3 секунди. Ако функцијата е вклучена, иконата за филтер  трепка (два пати).
2. За да ја исклучите функцијата, задржете го копчето  3 секунди.

Ако функцијата е исклучена, иконата за филтер  трепка (једнаш).

За да ја ресетирате функцијата, притиснете го копчето  3 секунди.

## ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Апаратот се испорачува со далечински управувач.

Врската е овозможена на почеток.

### За да го поврзете или исклучите далечинскиот управувач:

- Исклучете го апаратот.
- Притиснете го  околу 3 секунди.

Индикаторот на контролната плоча трепка двапати ако функцијата е вклучена и еднаш ако е оневозможена.

## НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ЧИСТЕЊЕТО




Средства за чистење

#### Не користете абразивни детергенти и четки.

Површината на печката чистете ја со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

По готвењето, некои делови од апаратот може да се загреат. За да избегне појава на дамки, апаратот мора да се олади и исуши со чиста крпа или хартиени крпи.

Чистете дамки со благ детергент.



Оддржувајте ја чиста хаубата

Чистете го апаратот и филтрите за маснотии секој месец. Чистете ги внатрешноста и филтрите за маснотии внимателно од маснотии. Насобирањето на маснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.

Следете ги упатствата за чистење на додатоците кога известувањето за филтер е вклучено. Погледнете во известување за филтер во поглавјето за секојдневна употреба.

Филтрите за маснотии може да се мијат во машина за миење садови. Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.



Филтер за јаглен


Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии. Активираниот филтер за јаглен не се мие, не може да се регенерира и мора да се замени приближно на секои 4/6 месеци од работата, или почесто при особено често користење.

### ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА МРСНОТИИ

Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

#### За чистење на филтерот:

- Притиснете ја раката на стегата на плочата на филтерот под аспираторот (1).



- Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу (2), а потоа повлечете.

Повторете ги првите два чекори за сите филтри.

3. Испчистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

4. За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.

### ЗАМЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ЈАГЛЕН



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Филтерот за јаглен не смее да се мие!

За промена на филтерот:


1. Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.

Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.

## ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

2. Притиснете го предниот раб во отворот кон долнот дел на филтерот. Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу.



3. За да го ставите нов филтер, извршете ги чекорите во обратен редослед.

Во секој случај, потребно е да ги замените филтрите на најмалку четири месеци.

### ЗАМЕНА НА СВЕТЛОТО

Овој апарат се испорачува со ЛЕД лампа. Овој дел може да сго замени само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.

Фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.



# GÅ INN PÅ VÅRT NETTSTED FOR Å FINNE:



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer,  
service- og reparasjonsinformasjon:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON



**ADVARSEL!** Se det separate heftet  
for installasjonsinstruksjoner for  
sikkerhetsinformasjon og installasjon.  
Les sikkerhetskapitlene nøyde før du  
bruker eller vedlikeholder produktet.

## PRODUKTBESKRIVELSE

### OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET



	Funksjon	Beskrivelse
1	Hob <sup>2</sup> Hood	Indikator for funksjonen for å kontrollere kjøkkenventilatoren fra koketoppen.
2	Lampe	Slår lampene av og på.
3	Første hastighet / Av	Motoren bytter til første hastighetsnivå. Andre trykk slår av apparatet.
4	Andre hastighet	Motoren bytter til andre hastighetsnivå.
5	Tredje hastighet	Motoren bytter til tredje hastighetsnivå.
6	Maksimal fart	Motoren bytter til maksimalt hastighetsnivå.
7	Filtervarsling	Minner deg om å skifte eller rengjøre kullfilteret og fettfilteret.

## DAGLIG BRUK

### BRUK AV VENTILATOREN

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen  
nedenfor.

	Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
	Når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere, skånsom steking.
	Under kokning, steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.
	Under kokning, steking av mye mat uten lokk, høy fuktighet. Ventilatoren er på høyeste hastighet. Etter 6 minutter går apparatet tilbake til forrige innstilling.



Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.

Slik bruker du ventilatoren:

- Trykk på den første hastighetsknappen  for å slå på apparatet.
- Etter behov trykker du på lysbryteren  for å belyse stekeoverflaten.
- Etter behov kan du endre hastigheten ved å trykke på ønsket knapp.

For å slå av apparatet trykker du på knappen for laveste hastighet  på nyt.

## HOB<sup>2</sup>HOOD-FUNKSJON

Dette er en automatisk funksjon som knytter koketoppen til en ventilator. Både koketoppen og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator. Vitnehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på komfyrtoppen. Du kan også betjene viften fra koketoppen manuelt. Denne funksjonen kan aktiveres fra betjeningspanelet på koketoppen.



For mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen, se koketoppens bruksanvisning.

## FILTERVARSLING

Filtervarselet minner deg om å skifte eller rengjøre kullfilteret og fettfilteret. Filterindikatoren  slås på i 30 sekunder hvis fettfilteret må rengjøres.

Filterindikatoren  blinker i 30 sekunder hvis kullfilteret må byttes ut eller rengjøres.



Se Rengjøre fettfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.



Se Slik rengjør du kullfilteret eller Slik skifter du kullfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.

## For å aktivere eller deaktivere funksjonen:

- For å aktivere funksjonen, må du trykke på -knappen i 3 sekunder.  
Hvis kullfiltervaselet er aktivert, blinker filterikonet  to ganger.
- For å deaktivere funksjonen, må du trykke på -knappen i 3 sekunder.

Hvis funksjonen er deaktivert, blinker filterikonet  én gang.

For å nullstille funksjonen, hold -knappen inne i 3 sekunder.

## FJERNKONTROLL

En fjernkontroll følger med produktet.


Tilkoblingen er opprinnelig aktivert.

## Slik kobler du til eller fra fjernkontrollen:

- Slå av apparatet.
- Trykk på  i 3 sekunder.  
Indikatoren på kontrollpanelet blinker to ganger hvis funksjonen er aktivert og én gang hvis den er deaktivert.

# STELL OG RENGJØRING

## MERKNADER OM RENGJØRING


 <b>Rengjøringsmidler</b>	<p><b>Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og børster.</b> Rengjør produktets overflate med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.</p> <p>Etter tilberedning kan noen deler av produktet bli varmt. For å unngå flekker må produktet kjøles ned og tørkes med ren klut eller tørkepapir.</p> <p>Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.</p>
 <b>Hold ventilatoren ren</b>	<p>Rengjør produktet og smør filtrene én gang i måneden. Rengjør innvendig og fettfiltrene grundig for fett. Fetttoppsamling eller andre rester kan føre til brann. Følg instruksjonene for rengjøring av tilbehøret når filtervæselet er på. Se Filtervarslet i kapittelet Daglig bruk.</p> <p>Fettfiltere kan vaskes i oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på ytelsen til produktet.</p>
 <b>Kullfilter</b>	<p>Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjør fettfilteret. Det aktiverede kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut omrent hver fjerde/sjette måned i bruk, eller oftere i perioder med spesielt mye bruk.</p>

## RENGJØRING AV FETTFILTERET

Filtrene monteres med klips og stifter på motsatt side.

### For å rengjøre filteret:

- Trykk på håndtaket til monteringsklipsen på filterpanelet under ventilatoren (1).



- Bøy fronten på filteret forsiktig nedover (2), og trekk.

Gjenta de to første trinnene for alle filtere.

- Rengjør filtrene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirking eller i en oppvaskmaskin.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på ytelsen til apparatet.

- For å montere filtrene igjen, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.  
Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.


## SLIK SKIFTER DU KULLFILTERET



**ADVARSEL!** Kullfilteret kan ikke vaskes!

Slik skifter du filteret:

- Fjern fettfiltrene fra apparatet.  
Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.
- Trekk fremre kant i sporet mot baksiden av filteret. Tilt fronten av filteret litt nedover.



- 3.** For å montere et nytt filter, utfør de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Uansett er det nødvendig å skifte filtrene minst hver fjerde måned.

#### **SKIFTE LYSPÆRE**

Dette produktet leveres med en LED-pære. Denne delen kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

## **BESKYTTELSE AV MILJØET**

---

Resirkuler materialer som er merket med symbolet

↪. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet ✎ sammen

med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# ZAPRASZAMY DO NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ABY:

---



Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI

---




**OSTRZEŻENIE!** Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać rozdziały dotyczące bezpieczeństwa.

## OPIS URZĄDZENIA

---

### WIDOK PANELU STEROWANIA



	Funkcja	Opis
<b>1</b>	Hob²Hood	Wskaźnik funkcji sterowania okapem z poziomu płyty grzejnej.
<b>2</b>	Oświetlenie	Włączanie i wyłączanie oświetlenia.
<b>3</b>	Pierwsza prędkość silnika / Wył.	Włączenie pierwszej prędkości silnika. Drugie naciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia.
<b>4</b>	Druga prędkość silnika	Włączenie drugiej prędkości silnika.
<b>5</b>	Trzecia prędkość silnika	Włączenie trzeciej prędkości silnika.

	Funkcja	Opis
<b>6</b>	Maksymalna prędkość	Włączenie maksymalnej prędkości silnika.
<b>7</b>	Powiadomienie o obsłudze filtra	Przypomina o konieczności wymiany lub oczyszczania filtra węglowego oraz wyczyszczenia filtra przeciwłuszczonego.

## CODZIENNA EKSPOLOATACJA

### KORZYSTANIE Z OKAPU

Sprawdzić zalecone prędkości podane w poniższej tabeli.

	Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
	Gotowanie w naczyniak z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.
	Intensywne gotowanie, smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.
	Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, duża ilość par. Okap pracuje z maksymalną prędkością. Po 6 minutach urządzenie powraca do poprzedniego ustawienia.



Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.

Obsługa:

1. Nacisnąć przycisk pierwszej prędkości silnika , aby włączyć urządzenie.
2. W razie potrzeby nacisnąć przycisk oświetlenia , aby oświetlić powierzchnię gotowania.
3. W razie potrzeby zmienić prędkość, naciskając odpowiedni przycisk.

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć przycisk pierwszej prędkości .

### HOB²HOOD Z FUNKCJĄ

Jest to automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej. Możliwe jest również ręczne sterowanie okapem za

pośrednictwem płyty grzejnej. Funkcję można uruchomić z panelu sterowania płyty grzejnej.



Więcej informacji na temat korzystania z funkcji znajduje się w instrukcji obsługi płyty grzejnej.

### POWIADOMIENIE O OBSŁUDZE FILTRA

Alarm filtra przypomina o konieczności wymiany lub oczyszczania filtra węglowego oraz oczyszczania filtra przeciwłuszczonego. Jeśli konieczne jest wyczyszczenie filtra przeciwłuszczonego, zapala się na 30 sekund wskaźnik filtra . Jeśli konieczna jest wymiana lub wyczyszczenie filtra węglowego, miga przez 30 sekund wskaźnik filtra .



Patrz informacje dotyczące czyszczenia filtra przeciwłuszczonego zawarte w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.



Patrz informacje dotyczące czyszczenia lub wymiany filtra węglowego zawarte w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

#### Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, należy:

1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.  
Włączenie funkcji jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem wskaźnika filtra .
2. Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.  
Wyłączenie funkcji jest sygnalizowane jednokrotnym mignięciem wskaźnika filtra .

Aby zresetować funkcję, należy nacisnąć przycisk przez 3 sekundy.

#### PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnego sterowania.

Połoczenie jest domyślnie włączone.

#### Aby podłączyć lub odłączyć pilota zdalnego sterowania, należy:

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przez 3 sekundy.

Wskaźnik na panelu sterowania mignie dwukrotnie, jeśli funkcja jest włączona, lub jeden raz, jeśli jest wyłączona.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### UWAGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA




**Środki czyszczące**

#### Nie używać detergentów o właściwościach ściernych ani szczotek.

Czyścić powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Po zakończeniu gotowania niektóre elementy urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Aby zapobiec powstaniu plam, należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie i przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

Usunąć plamy za pomocą łagodnego detergentu.



**Utrzymywanie okapu w czystości**

Czyścić urządzenie i filtry przeciwłuszczone raz w miesiącu. Starannie oczyścić wnętrze i filtry przeciwłuszczone z tłuszczu. Nagromadzenie się tłuszcza lub innych zabrudzeń może skutkować pożarem.

Gdy włączy się powiadomienie dotyczące filtra, należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia akcesoriów. Patrz „Powiadomienie dotyczące filtra” w rozdziale „Codzienna eksploatacja”.

Filtry przeciwłuszczone można myć w zmywarce. Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.



**Filtr węglowy**


Żywotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Filtr z węglem aktywnym nie jest przystosowany do mycia ani regeneracji. Należy go wymieniać co ok. 4-6 miesięcy lub częściej w przypadku szczególnie intensywnego użytkowania.

### CZYSZCZENIE FILTRA PRZECIWŁUSZCZOWEGO

Filtry są zamocowane za pomocą zatrasków oraz trzpieni po przeciwniej stronie.

#### Czyszczenie filtra:

1. Nacisnąć uchwyt zatrasku mocującego na panelu filtra pod okapem (1).



2. Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół (2), a następnie pociągnąć.

Powtórzyć obie czynności przy wszystkich filtrach.

3. Oczyścić filtry gąbką nasączoną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

4. Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując dwie pierwsze czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

## WYMIANA FILTRA WĘGLOWEGO




**OSTRZEŻENIE!** Filtr węglowy nie jest przystosowany do mycia!

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie

Aby wymienić filtr, należy:

1. Wyjąć filtry przeciwłuszczone z urządzenia. Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.
2. Nacisnąć przednią krawędź w szczeelinie w kierunku dolnej części filtra. Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół.



3. W celu zamontowania nowego filtra należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na cztery miesiące.

## WYMIANA OŚWIETLENIA

Urządzenie wyposażono w oświetlenie LED. Element ten może wymienić tylko specjalista serwisowy. W przypadku wystąpienia usterki patrz „Serwis” w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.

wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych

symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

# VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência e reparações:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO



**AVISO!** Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à Informação de segurança e instalação. Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

## DESCRÍCÃO DO PRODUTO

### DESCRÍCÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLO



	Função	Descrição
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Indicador da função para controlar o exaustor a partir da placa.
<b>2</b>	Lâmpada	Liga e desliga as luzes.
<b>3</b>	Primeira velocidade/Desligado	O motor muda para o primeiro nível de velocidade. Ao premir segunda vez desliga o aparelho.
<b>4</b>	Segunda velocidade.	O motor muda para o segundo nível de velocidade.
<b>5</b>	Terceira velocidade	O motor muda para o terceiro nível de velocidade.
<b>6</b>	Velocidade máxima	O motor muda para o nível máximo de velocidade.
<b>7</b>	Notificação do filtro	Lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## UTILIZAR O EXAUSTOR

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

	Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
	Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.
	Quando cozer ou fritar grandes quantidades de alimentos em tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.
	Quando cozer ou fritar grandes quantidades de alimentos com muita humidade em tachos destapados. O exaustor funciona com a velocidade máxima. O aparelho volta à regulação anterior ao fim de 6 minutos.



É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhados.

Operar o exaustor:

1. Prima o primeiro botão de velocidade  para ativar o aparelho.
2. Se necessário, prima o botão da luz  para iluminar a placa.
3. Se necessário, altere a velocidade premindo o botão pretendido.

Para desligar o aparelho, prima o botão da primeira velocidade do aparelho  novamente.

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNÇÃO

É uma função automática que liga a placa a um exaustor. A placa comunica com o exaustor através de um sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente. Também é possível controlar manualmente a ventoinha utilizando a placa manualmente. A função pode ser ativada a partir do painel da placa.



Para obter mais informações sobre como utilizar a função, consulte o manual do utilizador da placa.

## NOTIFICAÇÃO DO FILTRO.

O alarme do filtro lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro  está aceso

durante 30 segundos se o filtro de gordura tiver de ser limpo. O indicador do filtro  pisca durante 30 segundos se o filtro de carvão tiver de ser substituído ou limpo.



Consulte a secção da limpeza do filtro de gordura no capítulo "cuidados e limpeza".



Consulte a secção da limpeza do filtro de carvão ou da substituição do filtro de carvão no capítulo "cuidados e limpeza".

## Para ativar ou desativar a função:

1. Para ativar a função, prima o botão  durante 3 segundos.

Se a função estiver ativada, o ícone do filtro  pisca duas vezes.

2. Para desativar a função, toque no botão  durante 3 segundos.

Se a função estiver desativada, o indicador do filtro  pisca uma vez.

Para redefinir a função, prima o botão  durante 3 segundos.

## CONTROLO REMOTO

O aparelho é fornecido com um controlo remoto. A ligação está originalmente ativada.

### Para ligar ou desligar o controlo remoto:

1. Deslique o aparelho.
2. Prima o símbolo  durante 3 segundos.

O indicador no painel de controlo pisca duas vezes se a função estiver ativada e uma vez se estiver desativada

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### NOTAS SOBRE A LIMPEZA




**Agentes de limpeza**

#### Não use produtos de limpeza abrasivos nem esfregões.

Limpe a superfície do aparelho com um pano macio com água quente e um detergente suave

Depois de cozinhar, algumas partes do aparelho podem ficar quentes. Para evitar manchas, o aparelho deve arrefecer e ser seco com um pano limpo ou papel de cozinha.

Limpe manchas com um detergente suave.



**Mantenha o exaustor limpo**

Limpe o aparelho e os filtros de gordura todos os meses. Limpe cuidadosamente a gordura do interior e dos filtros de gordura. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.

Siga as instruções para limpar os acessórios quando a notificação do filtro estiver ativada. Consulte "Notificação do filtro" no capítulo "Utilização diária".

Os filtros de gordura podem ser lavados numa máquina de lavar a loiça. Programe a máquina de lavar loiça para um ciclo curto com temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.



**Filtro de carvão**


O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhados e da frequência de limpeza do filtro de gordura. O filtro de carvão ativado não é lavável, não pode ser regenerado e deve ser substituído aproximadamente a cada 4/6 meses de funcionamento, ou com maior frequência para uma utilização particularmente intensiva.

### LIMPAR O FILTRO DE GORDURA

Os filtros estão fixados com molas e pinos no lado oposto.

#### Para limpar o filtro:

1. Prima o manipulo da mola de fixação no painel do filtro, na parte inferior do exaustor (1).



2. Incline ligeiramente a parte da frente do filtro para baixo (2), e depois puxe-o.

Repita os primeiros dois passos em todos os filtros.

3. Lave os filtros com uma esponja e detergente neutro ou na máquina de lavar loiça.



Programe a máquina de lavar loiça para um ciclo curto com temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

4. Para instalar os filtros, execute os primeiros dois passos pela ordem inversa.

Repita os passos em todos os filtros, se aplicável.


### SUBSTITUIR O FILTRO DE CARVÃO



**AVISO!** O filtro de carvão NÃO pode ser lavado!

Para substituir o filtro:

1. Retire os filtros de gordura do aparelho. Consulte a secção "Limpar o filtro de gordura" neste capítulo.
2. Puxe a extremidade dianteira na ranhura no sentido da parte inferior do filtro. Incline ligeiramente a parte da frente do filtro para baixo.



3. Para instalar um novo filtro, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

De qualquer modo, é necessário substituir os filtros pelo menos a cada quatro meses.

### SUBSTITUIR A LÂMPADA

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED. A substituição desta peça tem de ser efetuada por um técnico qualificado. Em caso de avaria, consulte a secção "Assistência" no capítulo "Instruções de segurança".

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

---

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

# VIZITAȚI WEBSITE-UL NOSTRU PENTRU:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA



**AVERTISMENT!** Consultați broșura separată cu Instrucțiuni de instalare pentru Informații privind siguranța și instalarea. Citiți cu atenție capitolele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PREZENTAREA PANOUILUI DE COMANDĂ



	Funcție	Descriere
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Indicatorul funcției de control al hotei de la plită.
<b>2</b>	Bec	Pornește și oprește lumina.
<b>3</b>	Prima turație / Oprit	Motorul trece la primul nivel al turației. O a doua apăsare oprește aparatul.
<b>4</b>	A doua turație	Motorul trece la al doilea nivel al turației.
<b>5</b>	A treia turație	Motorul trece la al treilea nivel al turației.
<b>6</b>	Turația maximă	Motorul trece la nivelul maxim al turației.
<b>7</b>	Notificare pentru filtru	Vă reamintește să schimbați sau să curățați filtrul de cărbune și să curățați filtrul de grăsimi.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## UTILIZAREA HOTEI

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

	În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.
	În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.
	În timpul fierberii, prăjirii de cantități mari de alimente fără un capac, gătirea pe mai multe zone sau arzătoare.
	În timpul fierberii, prăjirii de cantități mari de alimente fără un capac, umiditate mare. Hota funcționează la turație maximă. După 6 minute, aparatul revine la setarea anterioară.



Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.

Pentru a utiliza hota:

1. Apăsați primul buton pentru turație pentru a porni aparatul.
2. Dacă este necesar, apăsați butonul luminii pentru a lumina suprafața de gătit.
3. Dacă este necesar, schimbați turația apăsând pe butonul dorit.

Pentru a opri aparatul apăsați din nou butonul primei turații .

## HOB'HOOD FUNCȚIA

Este o funcție automată care conectează plita la o hotă. Atât plita cât și hotă au un sistem de comunicare cu semnale în infraroșu. Viteza ventilatorului este stabilită automat în funcție de setarea modului și a temperaturii celui mai fierbință vas de pe plită. Ventilatorul se poate comanda și manual de la plită. Funcția poate fi activată de la panoul plitei.



Consultați manualul utilizatorului plitei pentru mai multe informații despre utilizarea funcției.

## NOTIFICARE PENTRU FILTRU

Alarma de filtru vă reamintește să schimbați sau să curățați filtrul de cărbune și să curățați filtrul de grăsimi. Indicatorul filtrului este pornit timp de 30 de secunde dacă filtrul de grăsimi trebuie

curățat. Indicatorul filtrului clipește timp de 30 de secunde dacă filtrul de cărbune trebuie înlocuit sau curățat.



Consultați curățarea filtrului de grăsimi din capitolul Îngrijirea și curățarea.



Consultați curățarea filtrului de cărbune sau înlocuirea filtrului de cărbune din capitolul Îngrijirea și curățarea.

## Pentru activarea și dezactivarea funcției:

1. Pentru activarea funcției, apăsați butonul timp de 3 secunde.

Dacă funcția este activată, indicatorul filtrului clipește de două ori.

2. Pentru dezactivarea funcției, apăsați butonul timp de 3 secunde.

Dacă funcția este dezactivată, indicatorul filtrului clipește o dată.

Pentru resetarea funcției, apăsați butonul timp de 3 secunde.

## TELECOMANDA

Aparatul este furnizat cu o telecomandă.

Conectarea este inițial activată.

## Pentru a conecta sau deconecta telecomanda:

1. Opriti aparatul.
2. Apăsați timp de 3 secunde.

Indicatorul de pe panoul de comandă clipește de două ori dacă funcția este activată și o singură dată dacă aceasta este dezactivată.

# ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

## NOTE CU PRIVIRE LA CURĂȚARE




Agenți de curățare

Nu folosiți detergenți și perii abraziive.

Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.

După ce ati gătit, unele piese ale aparatului pot deveni fierbinți. Pentru a evita pătarea, aparatul trebuie răcit și uscat cu o lavetă curată sau prosoape de hârtie.

Curătați petele cu un detergent neutru.



Păstrați hotă curată

Curătați aparatul și filtrele de grăsimi în fiecare lună. Curătați cu atenție de grăsimi interiorul și filtrele de grăsimi. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.

Respectați instrucțiunile pentru curățarea accesoriilor atunci când este activată notificarea pentru filtru. Consultați Notificarea pentru filtru din capitolul utilizarea zilnică.

Filtrele de grăsimi se pot spăla la mașină.  
Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsimi se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.



Filtrul de cărbune


Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătit și regularitatea în curățarea filtrului de grăsimi. Filtrul de cărbune activ nu este lavabil, nu poate fi regenerat și trebuie înlocuit aproximativ la fiecare 4/6 luni de utilizare sau mai frecvent dacă este utilizat mai intens.

## CURĂȚAREA FILTRULUI DE GRĂSIME

Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

### Pentru curățarea filtrului:

- Apăsați mânerul clemei de suport de pe panoul filtrului de sub hotă (1).



- Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos (2), după care trageți.

Repetați primii doi pași pentru toate filtrele.

- Curățați filtrele folosind un burete cu detergenti neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.

**i** Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

- Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă.

Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.


#### ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE CĂRBUNE



**AVERTISMENT!** Filtrul de cărbune nu este lavabil!

Pentru înlocuirea filtrului:

- Scoateți filtrele de grăsime din aparat. Consultați „Curățarea filtrului de grăsime” din acest capitol.
- Apăsați muchia frontală în față către partea de la baza filtrului. Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos.



- Pentru a instala noul filtru, urmați aceeași pași în ordine inversă.

În orice situație, este necesară înlocuirea filtrelor cel puțin la fiecare patru luni.

#### ÎNLOCUIREA BECULUI

Acest aparat este furnizat cu un bec LED.

Această piesă se înlocuiește exclusiv de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instrucțiuni privind siguranță”.

## INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din apărătele electrice și

electrocasnice. Nu aruncați apărătele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

# НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ МОЖНО НАЙТИ:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ



**ВНИМАНИЕ!** Сведения о технике безопасности и установке приведены отдельном буклете о технике безопасности и установке. Прежде чем производить любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



	Функция	Описание
<b>1</b>	Hob²Hood	Индикатор функции, позволяющей управлять вытяжкой с варочной панели.
<b>2</b>	Лампа освещения	Включение и выключение освещения.
<b>3</b>	Первая скорость / Выкл	Двигатель включается на первом уровне скорости. Второе нажатие выключает прибор.
<b>4</b>	Вторая скорость	Двигатель включается на втором уровне скорости.

	Функция	Описание
5	Третья скорость	Двигатель включается на третьем уровне скорости.
6	Максимальная скорость	Двигатель включается на максимальный уровень скорости.
7	Уведомление фильтра	Напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки жироулавливающего фильтра.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

	Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
	Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.
	Кипячение, жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.
	Кипячение, жарка большого количества продуктов без крышки, при высокой влажности. Вытяжка работает на максимальной скорости. Через 6 минут прибор возвращается в предыдущий режим.



Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.

Включение вытяжки:

1. Для включения прибора нажмите первую кнопку выбора скорости .
2. При необходимости нажмите кнопку подсветки  для освещения варочной панели.
3. При необходимости измените скорость, нажав требуемую кнопку.

Для выключения прибора снова нажмите кнопку первой скорости .

### НОВОГОДНЯЯ ФУНКЦИЯ

Эта функция с использованием автоматики, связывающей варочную поверхность с вытяжкой. Как варочная панель, так и вытяжка поддерживают соединение через порты инфракрасной связи. Скорость вращения вентилятора задается автоматически на

основе выбора режима и температуры самой горячей посуды на варочной поверхности. Также имеется возможность ручной регулировки вентилятора при помощи варочной поверхности. Функция включается на панели управления варочной поверхности.



Более подробную информацию об использовании данной функции см. в Руководстве пользователя варочной панели.

### УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЛЬТРА

Сигнальный индикатор фильтра напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки жироулавливающего фильтра. В случае необходимости очистки жироулавливающего фильтра на 30 секунд загорается индикатор фильтра . При необходимости замены или мытья угольного фильтра в течение 30 секунд начинает мигать индикатор фильтра .



См. описание чистки жироулавливающего фильтра, приведенное в главе «Уход и очистка».



См. описание процедуры мытья или замены угольного фильтра в главе «Уход и очистка».

#### **Включение и выключение функции:**


- Для включения этой функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Если функция включена, индикатор фильтра



- Для выключения функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Если функция выключена, индикатор фильтра



мигнет 1 раз.

Для сброса функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

#### **ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Прибор поставляется с системой дистанционного управления.

По умолчанию дистанционное управление включено.

#### **Подключение или отключение дистанционного управления**

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

Двукратное мигание индикатора на панели управления означает, что функция включена, а однократное — что функция выключена.

## **УХОД И ОЧИСТКА**

#### **ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОЧИСТКИ**




**Чистящие средства**

**Не используйте абразивные моющие средства и щетки.**

Поверхность прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.

После приготовления некоторые части прибора сильно нагревается. Во избежание образования пятен необходимо дать прибору остить и вытереть его насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.

Очищайте пятна мягким моющим средством.



**Держите вытяжку в чистоте.**

Раз в месяц производите очистку прибора и жироулавливающих фильтров. Тщательно очищайте внутренние поверхности и жироулавливающие фильтры от жира. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

При включении уведомления о фильтре следуйте инструкциям по очистке аксессуаров. См. «Уведомление о фильтре» в главе «Духовой шкаф - ежедневное использование».

Жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.



**Угольный фильтр**


Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра. Фильтр из активированного угля не является моющимся, не подлежит регенерации и подлежит замене примерно каждые 4/6 месяцев работы или чаще в случае особо интенсивной эксплуатации.

## ОЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

### Очистка фильтра:

- Нажмите на рукоятку фиксирующей защелки на панели фильтра под вытяжкой (1).



- Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз (2), а затем потяните. Повторите первые два действия с другими фильтрами.
- Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.

- Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами

## ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА




**ВНИМАНИЕ!** Угольный фильтр не является моющимся!

Для замены фильтра:

- Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры.

См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» данной главы.

- Нажмите на передний край выемки вперед по направлению к нижней части фильтра. Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз.



- Для установки нового фильтра выполните же шаги в обратном порядке.

В любом случае замену фильтра необходимо производить как минимум один раз в каждые четыре месяца.

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В комплект поставки прибора входит светодиодная лампа. Данная деталь может быть заменена только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

# ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ САЈТ ДА БИСТЕ:



Добили савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању и поправкама:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ



**УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво пролитайт поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

## ОПИС ПРОИЗВОДА

### ПРЕГЛЕД КОМАНДНЕ ТАБЛЕ



	Функција	Опис
1	Hob <sup>2</sup> Hood	Индикатор функције за управљање аспиратором преко плоче за кување.
2	Лампица	Укључује и искључује светла.
3	Прва брзина / Искључено	Мотор се пребације на први ниво брзине. Другим притиском уређај се гаси.
4	Друга брзина	Мотор се пребације на други ниво брзине.
5	Трећа брзина	Мотор се пребације на трећи ниво брзине.
6	Максимална брзина	Мотор се пребације на максимални ниво брзине.
7	Обавештење о филтеру	Подсећа вас да је потребно заменити или очистити угљени филтер и очистити филтер за масноће.

# СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

## КОРИШЋЕЊЕ АСПИРАТОРА

Проверите препоручену брзину у складу са табелом доле.

	Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
	Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.
	Приликом кључања, пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.
	Приликом кључања, пржења велике количине хране без поклопца, велике влажности. Аспиратор ради на максималној брзини. Након 6 минута уређај се враћа у претходно подешавање.

Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.

Да бисте користили аспиратор:

1. Притисните прво дугме за брзину да бисте укључили уређај.
2. Ако је потребно, притисните дугме за светло да бисте осветлили површину за кување.
3. Ако је потребно, промените брзину притиском на жељено дугме.

Да бисте искључили уређај, поново притисните прво дугме за брзину .

## НОВ<sup>®</sup>HOOD ФУНКЦИЈА

Ово је аутоматска функција која повезује плочу за кување са аспиратором. И плоча за кување и аспиратор имају комуникатор са инфрацрвеним сигналом. Брзина вентилатора се дефинише аутоматски на основу подешавања режима и температуре најтоплијег посуђа на плочи за кување. Вентилатором можете да управљате и ручно, помоћу плоче за кување. Функција може да се активира са панела плоче за кување.

За више информација о томе како се користи ова функција погледајте упутство за употребу плоче за кување.

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ФИЛТЕРУ

Аларм за филтер подсећа вас да је потребно заменити или очистити угљени филтер и очистити филтер за масноће. Индикатор филтера је укључен 30 секунди ако филтер за масноће треба очистити. Индикатор филтера трепери 30 секунди ако угљени филтер треба да се замени или очисти.

Погледајте одељак о чишћењу филтера за масноће у поглављу Нега и чишћење.

Погледајте део о чишћењу или о замени угљеног филтера у поглављу Нега и чишћење.

## За активирање или деактивирање функције:

1. Да бисте активирали функцију, притисните дугме на 3 секунде.

Ако је функција активирана, индикатор филтера трепери два пута.

2. Да бисте деактивирали функцију, притисните дугме на 3 секунде.

Ако је функција деактивирана, индикатор филтера затрепери једном.

Да бисте ресетовали функцију, притисните дугме на 3 секунде.

## ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

Уређај се испоручује са даљинским управљачем.

Веза је првобитно омогућена.

**Да бисте повезали или искључили даљински управљач:**

1. Искључите уређај.
2. Притисните  на 3 секунде.

## НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ЧИШЋЕЊЕМ




Средства за чишћење

#### Не користите абразивне детерценте или четке.

Обришите површину уређаја меком крпом, топлом водом и благим средством за чишћење.

После кувања неки делови уређаја могу да буду врели. Да би се избегла појава флека, уређај мора да се охлади и осуши чистом тканином или папирним убрусом.

Очистите мрље благим детерцентом.



Држите аспиратор чистим

Уређај и филтере за масноћу чистите сваког месеца. Унутрашњост и филтере за масноће добро очистите од масти. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.

Придржавајте се упутства за чишћење прибора када је обавештење за филтер укључено. Погледајте обавештења за филтер у одељку о свакодневној употреби.

Филтери за масноће могу да се перу у машини за судове.

Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.



Угљени филтер


Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће. Филтер са активним угљем се не може прати, не може се регенерирати и мора се мењати на отприлике сваких 4/6 месеци рада или чешће, нарочито ако се често користи.

### ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА ЗА МАСНОЋЕ

Филтери су монтирани помоћу затега и осигурача на супротној страни.

#### Да бисте очистили филтер:

1. Притисните ручку затеге за монтажу на панелу филтера испод аспиратора (1).



2. Благо нагните предњи део филтера надоле (2), а затим повуците.  
Поновите прва два корака за све филтере.

3. Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерџенте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

4. Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.


## ЗАМЕНА УГЉЕНОГ ФИЛТЕРА



**УПОЗОРЕЊЕ!** Угљени филтер није могуће прати!

Да бисте заменили филтер:

1. Извадите филтере за масноће из уређаја. Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.
2. Притисните предњу ивицу у прорез према доњем делу филтера. Благо нагните предњи део филтера надоле.



3. Да бисте инсталерили нови филтер, поновите исте кораке обрнутим редоследом.

У сваком случају, филтере је потребно мењати барем на свака четири месеца.

## ЗАМЕНА ЛАМПИЦЕ

Уређај се испоручује са LED лампицом. Овај део може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

## ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје

обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# NAVŠTÍVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE NÁJDETE:



Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie o servise a oprave získate na stránke:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA



**VAROVANIE!** Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s inštalačnými pokynmi. Pred akýmkolvek používaním alebo údržbou spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## POPIS VÝROBKU

### PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA



	Funkcia	Popis
<b>1</b>	Hob²Hood	Ukazovateľ funkcie ovládania odsávača pár z varného panela.
<b>2</b>	Osvetlenie	Zapnutie a vypnutie osvetlenia.
<b>3</b>	Prvá rýchlosť motora / Vy-pnuté	Motor sa prepne na prvu úroveň rýchlosťi. Druhým stlače-ním vypnete spotrebič.
<b>4</b>	Druhá rýchlosť	Motor sa prepne na druhú úroveň rýchlosťi.
<b>5</b>	Tretia rýchlosť	Motor sa prepne na tretiu úroveň rýchlosťi.
<b>6</b>	Maximálna rýchlosť	Motor sa prepne na maximálnu úroveň rýchlosťi.
<b>7</b>	Alarm filtra	Pripomína výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tu-kového filtra.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## POUŽÍVANIE ODSÁVAČA PÁR

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

	Počas ohrevu jedla, varenia s prikrytými hrncami.
	Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.
	Počas varenia, vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.
	Počas varenia, vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, pri vysokej vlhkosti. Odsávač pára je v činnosti s maximálnou rýchlosťou. Po 6 minútach sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie.

Odporúča sa nechať odsávač pára v činnosti približne 15 minút po varení.

Ak chcete používať odsávač pára:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla prvej rýchlosťi .
2. V prípade potreby stlačte tlačidlo osvetlenia , aby ste osvetlili varný povrch.
3. V prípade potreby zmeňte rýchlosť stlačením želaného tlačidla.

Ak chcete vypnúť spotrebič, opäťovne stlačte tlačidlo prvej rýchlosťi .

## HOB'HOOD FUNKCIA

Je to automatická funkcia spájajúca varný panel s odsávačom pára. Varný panel aj odsávač pára komunikujú infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje automaticky podľa nastaveného režimu a teploty najhorúcejšieho riadu na varnom paneli. Ventilátor môžete ovládať aj ručne z varného panela. Túto funkciu môžete zapnúť z ovládacieho panela varného panela.

Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete v návode k varnému panelu.

## ALARM FILTRA

Alarm filtra priponíma výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tukového filtra. Ak treba vyčistiť tukový filter, rozsvieti sa na 30 sekúnd ukazovateľ

filtra . Ak treba vymeniť alebo vyčistiť filter s uhlím, ukazovateľ filtra bliká 30 sekúnd.

Pozrite si časť Čistenie tukového filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.

Pozrite si časť Čistenie filtra s uhlím alebo Výmena filtra s uhlím v kapitole Ošetrovanie a čistenie.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie:

1. Ak chcete funkciu zapnúť, stlačte tlačidlo 3 sekundy.

Ak je funkcia zapnutá, ukazovateľ filtra dvakrát zabliká.

2. Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

Ak je funkcia vypnutá, ukazovateľ filtra jedenkrát zabliká.

Ak chcete funkciu resetovať, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Spotrebič sa dodáva s diaľkovým ovládaním. Predvolene je zapnuté pripojenie diaľkového ovládania.

### Na pripojenie alebo odpojenie diaľkového ovládania:

1. Vypnite spotrebič.
2. Stlačte symbol na 3 sekundy.

Ukazovateľ na ovládacom paneli zabliká dvakrát, ak je funkcia aktivovaná, a jedenkrát, ak je deaktivovaná.

# OŠETROVANIE A ČISTENIE

## POZNÁMKY K ČISTENIU




Čistiace prostriedky

### Nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky a kefy.

Povrch spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídomkom čistiaceho prostriedku.

Po varení sa môžu niektoré časti spotrebiča nahriat. Aby ste predišli škvŕnám, spotrebič musíte nechat' vychladnúť a vysušiť s čistou handričkou alebo papierovými utierkami.

Škvŕny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.



Odsávač pár  
udržiavajte čistý

Každý mesiac vyčistite spotrebič a tukové filtre. Opatrne vyčistite vnútro a tukové filtre od tuku. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.

Pri zapnutom alarme filtra postupujte podľa pokynov na čistenie príslušenstva. Pozrite si časť Alarm filtra v kapitole Každodenné používanie.

Tukové filtre môžete umyť v umývačke.

Umývačka musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.



Filter s uhlím


Doba nasýtenia filtra s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvencie čistenia tukového filtra. Aktivovaný filter s uhlím nie je umývateľný, nemožno ho regenerovať a musí byť vymenený po každých 4/6 mesiacoch prevádzky, alebo častejšie pri veľmi ťažkom používaní.

## ČISTENIE TUKOVÉHO FILTRA

Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytiek na opačnej strane.

### Cistenie filtrov:

1. Sťačte rukoväť montážnej príchytky na paneli s filtrom na dolnej strane odsávača pár (1).



2. Prednú časť filtra mierne nakloňte nadol (2), potom potiahnite.

Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.

3. Filtre vyčistite pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke.

 Umývačka musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

4. Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky s opačným postupom.


V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.

## VÝMENA FILTRA S UHLÍM

 **VAROVANIE!** Filter s uhlím sa nesmie umývať!

Výmena filtra:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre.  
Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.
2. Predný okraj v drážke zatlačte smerom k dolnej časti filtra. Prednú časť filtra mierne nakloňte nadol.



3. Pri inštalácii nového filtra zvoľte opačný postup.

V každom prípade je potrebné vymeniť filtre minimálne každé štyri mesiace.

## VÝMENA OSVETLENIA

Spotrebič sa dodáva s LED osvetlením. Tento diel môže vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

# OBIŠČITE NAŠE SPLETNO MESTO ZA:



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV



**OPOZORILO!** Za varnostne informacije in namestitev si oglejte dodatna navodila za namestitev. Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## OPIS IZDELKA

### PREGLED UPRAVLJALNE PLOŠČE



	Funkcija	Opis
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Kazalnik funkcije krmiljenja nape s kuhalne plošče.
<b>2</b>	Žarnica	Vklopi in izklopi luči.
<b>3</b>	Prva hitrost/Izklop	Motor se preklopi na prvo stopnjo hitrosti. Z drugim pritiskom izklopite napravo.
<b>4</b>	Druga hitrost	Motor se preklopi na drugo stopnjo hitrosti.
<b>5</b>	Tretja hitrost	Motor se preklopi na tretjo stopnjo hitrosti.
<b>6</b>	Največja hitrost	Motor se preklopi na tretjo stopnjo hitrosti.
<b>7</b>	Obvestilo o filtriranju	Alarm za filter opozarja na menjavo ali čiščenje oglenega filtra in čiščenje maščobnega filtra.

# VSAKODNEVNA UPORABA

## UPORABA NAPE

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

	Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
	Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalniščih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.
	Med vrenjem, pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalniščih ali gorilnikih.
	Med vrenjem, pečenjem večje količine hrane brez pokrova, pri veliki vlažnosti. Napa deluje pri najvišji hitrosti. Po 6 minutah se naprava vrne na predhodno nastavitev.



Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napa delovati približno 15 minut.

Za upravljanje nape:

1. Pritisnite prvo tipko za hitrost , da vklopite napravo.
2. Po potrebi pritisnite tipko za luč , da osvetlite površino za kuhanje.
3. Po potrebi s pritiskom želene tipke spremenite hitrost.

Za izklop naprave ponovno pritisnite tipko za prvo hitrost.

## FUNKCIJA HOB<sup>2</sup>HOOD

Je samodejna funkcija, ki poveže kuhalno ploščo s kuhiško napo. Kuhalna plošča in napa imata komunikator infrardečega signala. Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno glede na nastavitev načina in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate tudi ročno s kuhalne plošče. Funkcijo lahko vklopite s plošče na kuhalni plošči.



Za dodatne informacije o uporabi funkcije si oglejte navodila za uporabo kuhalne plošče.

## OBVESTILO O FILTRIRANJU

Alarm za filter opozarja na menjavo ali čiščenje oglenega filtra in čiščenje maščobnega filtra. Če je treba očistiti maščobni filter, indikator filtra 

30 sekund sveti (). Če je treba zamenjati ali očistiti ogleni filter, indikator filtra  30 sekund utripa () .



Glejte čiščenje filtra maščobe v poglavju o negi in čiščenju.



Glejte čiščenje filtra maščobe v poglavju o negi in čiščenju.

## Če želite aktivirati ali izključiti funkcijo:

1. Za vklop funkcije tri sekunde držite pritisnjeno polje .

Če je opozorilo za ogleni filter vklopljeno, indikator filtra  dvakrat utripne () .

2. Za izklop funkcije se tri sekunde dotikajte .

Če je opozorilo za ogleni filter izklopljeno, indikator filtra  enkrat utripne () .

Za ponastavitev funkcije pritisnite na gumb  za 3 sekunde.

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Naprava ima priložen daljinski upravljalnik.

Povezava je prvotno omogočena.

## Če želite daljinski upravljalnik povezati ali izključiti:

1. Izklopite napravo.

2. Pritisnite na  za 3 sekunde.

Indikator na nadzorni plošči utripa dvakrat, če je funkcija omogočena, in enkrat, če je onemogočena.

# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

## OPOMBE GLEDE ČIŠČENJA




Čistilna sredstva

Ne uporabljajte grobih pomivalnih sredstev in ščetk.

Površino naprave čistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.

Po kuhanju se lahko nekateri deli naprave močno segrejejo. Da bi preprečili madeže, morate napravo ohladiti in osušiti s čisto krpo ali papirnatimi brisačami.

Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.



Napa mora biti čista.

Napravo in maščobne filtre očistite vsak mesec. Z notranjosti in maščobnih filtrov previdno očistite maščobo. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.

Ko se vklopi opozorilo za filter, upoštevajte navodila za čiščenje pripomočkov. Oglejte si Opozorilo za filter v poglavju Vsakodnevna uporaba.

Maščobne filtre lahko operete v pomivalnem stroju.

Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.



Ogleni filter


Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra. Aktiviran ogleni filter ni pralen, ni ga mogoče obnoviti, zamenjati pa ga je treba na približno 4/6 mesecev delovanja ali pogosteje pri posebej obremenjeni uporabi.

## ČIŠČENJE MAŠČOBNEGA FILTRA

Filtri so nameščeni s pomočjo sponke in zatičev na nasprotni strani.

### Za čiščenje filtra:

1. Pritisnite ročico pritrtilne sponke na plošči s filtrom pod napo (1).



2. Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol (2), nato povlecite.

Ponovite prva dva koraka za vse filtre.

3. Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki ni grobo, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

4. Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.  
Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).


## ZAMENJAVA OGLENEGA FILTRA



**OPOZORILO!** Ogleni filter ni pralen!

Za zamenjavo filtra:

1. Iz naprave odstranite maščobne filtre. Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.
2. Povlecite jezičke proti spodnjemu delu filtra. Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol, nato povlecite.



3. Za namestitev novega filtra ponovite iste korake v obratnem zaporedju.

V vsakem primeru je treba filtre zamenjati vsaj na štiri mesece.

### ZAMENJAVA ŽARNICE

Ta naprava ima LED-žarnico. Ta del lahko zamenja samo strokovnjak. V primeru kakšnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

## SKRB ZA OKOLJE

---

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA!** Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener información sobre la seguridad y la instalación. Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VISTA GENERAL DEL PANEL DE MANDOS



	Función	Descripción
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Indicador de la función de control de la campana de la placa.
<b>2</b>	Bombilla	Enciende y apaga las luces.
<b>3</b>	Primera velocidad / Apagado	El motor cambia al primer nivel de velocidad. Una segunda pulsación apaga el aparato.
<b>4</b>	Segunda velocidad	El motor cambia al segundo nivel de velocidad.
<b>5</b>	Tercera velocidad	El motor cambia al tercer nivel de velocidad.
<b>6</b>	Velocidad máxima	El motor cambia al nivel de velocidad máxima.
<b>7</b>	Notificación del filtro	Recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa.

# USO DIARIO

## USO DE LA CAMPANA

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

	Mientras calienta la comida, cocine con las ollas cubiertas.
	Mientras cocina con las ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores, freír suavemente.
	Al hervir, freír grandes cantidades de comida sin tapa, cocinar en múltiples zonas de cocción o quemadores.
	Al hervir, freír grandes cantidades de comida sin tapa, gran humedad. La campana funciona a máxima velocidad. Después de 6 minutos, el aparato vuelve al ajuste anterior.

- Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de la cocción.

Para utilizar la campana:

1. Pulse el primer botón de velocidad para encender el aparato.
2. Si es necesario, pulse el botón de luz para iluminar la superficie de cocción.
3. Si es necesario, cambie la velocidad pulsando el botón deseado.

Para apagar el aparato, pulse de nuevo el primer botón de velocidad .

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNCIÓN

Es una función automática que conecta la placa de cocción con una campana. La placa de cocción y la campana tienen un comunicador de señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se define automáticamente según el ajuste de modo y temperatura del utensilio de cocina más caliente en la placa de cocción. También puede operar manualmente el ventilador desde la placa de cocción. La función se puede activar desde el panel de la placa de cocción.

- Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual del usuario de la placa de cocción.

## NOTIFICACIÓN DEL FILTRO

La alarma del filtro recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa. El

indicador del filtro se enciende durante 30 segundos si se debe limpiar el filtro de grasa. El indicador de filtro parpadea durante 30 segundos si es necesario reemplazar o limpiar el filtro de carbón.

Consulte la limpieza del filtro de grasa en el capítulo Mantenimiento y limpieza.

Consulte la limpieza del filtro de carbón o a la sustitución del filtro de carbón en el capítulo Mantenimiento y limpieza.

## Para activar o desactivar la función:

1. Para activar la función, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

Si la función está activada, el indicador del filtro parpadea dos veces.

2. Para desactivar la función, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

Si la función está activada, el indicador del filtro parpadea una vez.

Para resetear la función, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

## MANDO A DISTANCIA

El aparato se suministra con un mando a distancia. La conexión está activada originalmente.

## Para conectar o desconectar el mando a distancia:

1. Apagar el aparato.

2. Pulse  durante 3 segundos.

El indicador del panel de control parpadea dos veces si la función está activada y una vez si está desactivada.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### NOTAS SOBRE LA LIMPIEZA




Agentes limpiadores

#### No use detergentes y cepillos abrasivos.

Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Después de cocinar, algunas piezas del aparato pueden calentarse. Para evitar manchas, los aparatos deben enfriarse y secarse con un paño limpio o toallas de papel.

Limpie las manchas con un detergente suave.



Mantenga la campana limpia

Limpie el aparato y los filtros de grasa cada mes. Limpie cuidadosamente la grasa del interior y los filtros de grasa. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

Siga las instrucciones de limpieza de los accesorios cuando la notificación del filtro esté activada. Consulte el capítulo Notificación de filtros en el uso diario.

Los filtros de grasa se pueden lavar en el lavavajillas. El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.



Filtro de carbón


El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. El filtro de carbón activado no es lavable, no se puede regenerar y debe sustituirse aproximadamente cada 4/6 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso particularmente intenso.

### LIMPIEZA DEL FILTRO DE GRASA

Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

#### Para limpiar el filtro:

- Presione la manija del clip de montaje en el panel del filtro debajo de la campana (1).



- Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo (2) y tire de él.

Repita los dos primeros pasos para todos los filtros.

- Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

- Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.


### CAMBIO DEL FILTRO DE CARBÓN



**ADVERTENCIA!** El filtro de carbón NO es lavable.

Para reemplazar el filtro:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. Presione el borde frontal en la ranura hacia la parte inferior del filtro. Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo.



3. Para instalar el filtro, realice los pasos en orden inverso.

En cualquier caso, es necesario sustituir los filtros al menos cada cuatro meses.

### CAMBIO DE LA BOMBILLA

Este aparato se suministra con una lámpara LED. La sustitución de esta pieza debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

## ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

---

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados

con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

# BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR ATT:



Få tips om användning, broschyrer, felsöka-  
re, service- och reparationsinformation:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION



**VARNING!** Se separat broschyr för  
säkerhetsinformation och installation.  
Läs noga igenom säkerhetskapitlet  
innan du använder eller utför underhåll  
på produkten.

## PRODUKTBESKRIVNING

### BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN



	Funktion	Beskrivning
<b>1</b>	Hob <sup>2</sup> Hood	Indikator för funktionen att styra fläkten från spisen.
<b>2</b>	Lampa	Tända och släcka lamporna.
<b>3</b>	Första hastighet/av	Motorn växlar till första hastighetsnivån. En andra tryckning stänger av produkten.
<b>4</b>	Andra hastighet	Motorn växlar till andra hastighetsnivån.
<b>5</b>	Tredje hastighet	Motorn växlar till tredje hastighetsnivån.
<b>6</b>	Maximal hastighet	Motorn växlar till maximal hastighetsnivå.
<b>7</b>	Filtermeddelande	Påminner om att det är dags att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret.

## DAGLIG ANVÄNDNING

### ANVÄNDA FLÄKTN

Se den rekommenderade hastigheten enligt  
tabellen nedan.

	Under uppvärmning av mat, vid tillagning under lock.
	Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning.
	Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare.
	Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt. Fläkten körs på maximal hastighet. Efter 6 minuter återgår produkten till föregående inställning.

Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.

Använda fläkten:

1. Tryck på den första hastighetsknappen för att slå på produkten.
2. Vid behov, tryck på lysknappen för att tända lamporna.
3. Vid behov, ändra hastigheten genom att trycka på önskad knapp.

För att stänga av produkten, tryck på den första hastighetsknappen en gång till.

## HOB<sup>2</sup>HOOD FUNKTION

Det är en automatisk funktion som kopplar hällen till en köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläkternas hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt. Funktionen kan aktiveras från hällens kontrollpanel.

För mer information om hur man använder funktionen, se hällens användarmanual.

## FILTERMEDDELANDE

Filterlarmet påminner om att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret. Filterindikatorn lyser i 30 sekunder om fettfiltret måste rengöras.

Filterindikatorn blinkar i 30 sekunder om kolfiltret måste bytas eller rengöras.

Se rengöring av fettfiltret i kapitlet underhåll och rengöring.

Se rengöring av kolfiltret eller byte av kolfiltret i kapitlet underhåll och rengöring.

## För att aktivera eller avaktivera funktionen:

1. För att aktivera funktionen, håll intryckt i 3 sekunder.  
Om funktionen är aktiverad blinkar filterindikatorn 2 gånger.
2. För att avaktivera funktionen, håll intryckt i 3 sekunder.  
Om funktionen är avaktiverad blinkar filterindikatorn en gång.

För att återställa funktionen, håll intryckt i 3 sekunder.

## FJÄRRKONTROLL

Produkten är försedd med en fjärrkontroll. Anslutningen är ursprungligen aktiverad.

## För att ansluta eller koppla från fjärrkontrollen:

1. Stäng av produkten.
2. Tryck på i tre sekunder.  
Indikatorn på kontrollpanelen blinkar två gånger om funktionen är aktiverad och en gång om den är avaktiverad.

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING

## ANMÄRKNINGAR OM RENGÖRING




### Rengöringsmedel

#### Använd inte rengöringsmedel eller borstar med slipeffekt.

Torka av produkten yta med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Efter tillagning kan vissa delar av produkten vara varma. För att undvika fläckar måste produkten svalna och sedan torkas av med ren trasa eller pappershandduk.

Rengör fläckar med ett milt rengöringsmedel.



### Håll fläkten ren

Rengör produkten och fettfiltren en gång i månaden. Rengör insidan och fettfiltren noga från fett. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda. Följ instruktionerna för rengöring av tillbehören när filtermeddelandet tänds. Se Filtermeddelandet i kapitlet Daglig användning.

Fettfilter kan diskas i diskmaskinen.

Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produkten prestanda.



### Kolfilter


Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. Det aktiva kolfiltret är inte tvättbart, kan inte regenereras och måste bytas ungefär efter 4-6 månaders drift, eller oftare vid intensiv användning.

## RENGÖRA FETTFILTRET

Filter monteras med hjälp av klämmor och stift på motsatt sida.

### För att rengöra filtret:

- Tryck ner handtaget på monteringsklämman på filterpanelen under fläkten (1).



- Luta framsidan av filtret nedåt (2) lite lätt och dra sedan.

Upprepa de första två stegen för alla filter.

- Rengör filtret med en svamp med rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produkten prestanda.

- För att sätta tillbaka filtren, gör de två första stegen i omvänt ordning.


Upprepa stegen för alla filter om så behövs.

## BYTE AV KOLFILTRET

**VARNING!** Kolfiltret kan inte tvättas!

För att byta filtret:

- Ta bort fettfiltren från produkten. Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.
- Tryck in framkanten i spåret mot den nedre delen av filtret. Luta framsidan av filtret lite lätt neråt.



3. Utför proceduren i omvänd ordning när du ska installera ett nytt filter.

Under alla omständigheter måste filtren bytas minst var fjärde månad.

#### BYTE AV LAMPAN

Produkten levereras med en LED-lampa. Denna del får endast bytas av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

## MILJÖSKYDD

---

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med

symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

# AŞAĞIDAKİLER İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ



**UYARI!** Güvenlik Bilgileri ve Montaj için ayrı verilen Montaj Talimatları kitapçığına bakın. Cihazın her kullanım veya bakımından önce Güvenlik bölümlerini dikkatle okuyun.

## ÜRÜN TANIMI

### KONTROL PANELİNE GENEL BAKIŞ



	İşlev	Açıklaması
1	Hob²Hood	Davlumbazı ocaktan kontrol etme işlevi göstergesi.
2	Lamba	Işığı yakıp söndürür.
3	İlk hız / Kapalı	Motor ilk hız seviyesine geçer. İkinci kez basılması cihazın kapanmasını sağlar.
4	İkinci hız	Motor ikinci hız seviyesine geçer.
5	Üçüncü hız	Motor üçüncü hız seviyesine geçer.
6	Azami hız	Motor maksimum hız seviyesine geçer.
7	Filtre bildirimi	Karbon filtreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi ve gres filtersini temizlemenizi hatırlatır.

## GÜNLÜK KULLANIM

### DAVLUMBAZI KULLANMA

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

	Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencereelerle pişirirken.
	Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
	Kaynatma, bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.
	Kaynatma, bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken ve fazla nem durumunda. Davlumbaz maksimum hızda çalışır. 6 dakika sonra cihaz önceki ayara geri döner.

Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.

Davlumbaz açıkken :

1. Cihazı çalıştırmak için ilk hız düğmesine basın.
2. Gerekirse, pişirme yüzeyini aydınlatmak için lamba düğmesine basın.
3. Gerekirse, istenilen düzmeye basarak hızı değiştirin.

Cihazı kapatmak için ilk hız tuşuna yeniden basın.

## HOB<sup>2</sup>HOOD FONKSİYONLU

Bu, ocağı bir davlumbaza bağlayan otomatik bir fonksiyondur. Hem ocak hem de davlumbaz kıızılı-ötesi sinyal iletişimcisine sahiptir. Fanın hızı, ocaktaki en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir. Fanı, ocağı kullanarak manüel olarak çalıştırabilirsiniz. Fonksiyon ocağın panelinden etkinleştirilebilir.

Fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için ocak kullanma kılavuzuna bakın.

## FILTRE BİLDİRİMİ

Filtre alarmı, karbon filtreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi ve yağ filtresini temizlemenizi hatırlatır. Gres filtresinin temizlenmesi

gerekliyse滤re göstergesi 30 saniye boyunca açık kalır. Karbon filtrenin değiştirilmesi

veya temizlenmesi gerekiyorsa滤re göstergesi 30 saniye yanıp söner.

Bakım ve temizlik bölümündeki gres filtresinin temizlenmesi konusuna bakın.

Bakım ve temizleme bölümündeki karbon filtresini temizleme veya değiştirme kısmına bakın.

## İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. İşlevi etkinleştirmek için tuşuna 3 saniye basın.

İşlev etkinleştirilirse,滤re göstergesi iki kez yanıp söner.

2. İşlevi devre dışı bırakmak için tuşuna 3 saniye basın.

İşlev devre dışı bırakılırsa,滤re göstergesi bir kez yanıp söner.

İşlevi sıfırlamak için tuşuna 3 saniye basın.

## UZAKTAN KUMANDA

Cihaz bir uzaktan kumanda ile birlikte verilir. Bağlantı normal olarak etkindir.

## Uzaktan kumandayı bağlamak veya ayırmak için:

1. Cihazı kapatın.

2. ögesine 3 saniye basın.

Kontrol panelindeki gösterge işlev etkinleştirilirse iki kez ve devre dışı bırakılırsa bir kez yanıp söner.

# BAKIM VE TEMİZLİK

## TEMİZLİK HAKKINDA AÇIKLAMALAR




Temizlik Madde  
deleri

Aşındırıcı deterjan ve fırçalar kullanmayın.

Cihazın yüzeyini yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.

Pişirmeden sonra cihazın bazı bölgeleri sıcak kalmış olabilir. Cihazın üzerinde leke kalmaması için, cihaz soğutularak temiz bir bez veya kağıt havluyla kurulmalıdır.

Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.



Davlumbazı te  
miz tutunuz

Cihazı her ay temizleyerek filtrelerini yağılayın. İç kısımdan ve yağ filtrelerinden yağıları iyice temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer artıklar yanına sebep olabilir.

Filtre alarmı etkinleştiğinde aksesuarların temizliğiyle ilgili talimatları izleyin. Günlük kullanım bölümündeki Filtre alarmı konusuna bakın.

Yağ filtreleri bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.

Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığı ve kısa bir programa ayarlanmalıdır.

Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.



Karbon filtre


Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir. Etkinleştirilen karbon filtre yıkanabilir değildir ve rejenere edilemez; normalde yaklaşık her 4/6 aylık çalışma sonrasında ya da özellikle yoğun kullanımların ardından daha sık olarak değiştirilmelidir.

## YAĞ FILTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

### Filtreyi temizlemek için:

1. Davlumbazın (1) altında bulunan filtre panelindeki montaj klipsinin tutamağına basın.



2. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin (2), ardından çekin.

Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.

3. Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığı ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.

4. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki adımı ters sıralamada yapın.  
Mümkünse adımları tüm filtreler için tekrarlayın.


## KARBON FILTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ



**UYARI!** Karbon滤resi yıkanmaz!

Filtreyi değiştirmek için:

1. Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın. Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.
2. Yuva içindeki ön kenarı filtrenin alt tarafına doğru bastırın. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin.



3. Yeni bir filtre takmak için aynı adımları ters sıralamada yapın.

Her halükarda filtrelerin en az her dört ayda bir değiştirilmesi gereklidir.

#### LAMBANIN DEĞİŞİTİRİLMESİ

Bu cihaz ile birlikte bir LED lambası verilir. Bu bölüm yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmasına bakın.

## ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koynun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı simbolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

# НА НАШОМУ ВЕБ-САЙТІ МОЖНА ЗНАЙТИ:



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформація щодо сервісу та ремонту:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Інформацію про безпеку та встановлення див. в окремому буклеті інструкції зі встановлення. Перед використанням чи обслуговуванням приладу уважно прочитайте розділи щодо безпеки.

## ОПИС ВИРОБУ

### ОГЛЯД ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ



	Функціональність	Опис
<b>1</b>	Hob²Hood	Індикатор функції для керування витяжкою з варильної панелі.
<b>2</b>	Лампа	Увімкнення і вимкнення підсвічування.
<b>3</b>	Перша швидкість / Вимк.	Двигун вимикається на рівень першої швидкості. Друге натиснення вимикає прилад.
<b>4</b>	Друга швидкість	Двигун вимикається на рівень другої швидкості.
<b>5</b>	Третя швидкість	Двигун вимикається на рівень третьої швидкості.
<b>6</b>	Максимальна швидкість	Двигун вимикається на рівень максимальної швидкості.
<b>7</b>	Повідомлення про фільтр	Нагадує про необхідність заміни або очищення вугільного фільтра та очищення жирового фільтра.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖКОЮ

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

	Нагрівання їжі, готовання у накритому кришкою посуді.
	Готовання у посуді з кришкою на декількох зонах нагрівання або конфорках, лагідне обсмажування.
	Варіння, смаження великої кількості їжі без кришки, готовання на декількох зонах нагрівання або конфорках.
	Варіння, смаження великої кількості їжі без кришки, висока вологость. Витяжка працює на максимальній швидкості. Через 6 хвилин прилад повертається до попереднього налаштування.



Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готовання.

Для керування витяжкою:

1. Натисніть кнопку першої швидкості , щоб увімкнути прилад.
2. За необхідності натисніть кнопку освітлення , щоб підсвітити варильну поверхню.
3. Якщо потрібно, змініть швидкість, натиснувши бажану кнопку.

Щоб вимкнути прилад, знову натисніть першу кнопку швидкості .

## НОВОГОД ФУНКЦІЯ

Це автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню з витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачороні приймачі. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні. Функцію можна вимикати з панелі варильної поверхні.



Докладну інформацію щодо використання цієї функції наведено в інструкції з використання варильної поверхні.

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІЛЬТР

Попередження про фільтр нагадує про необхідність заміни або очищення вугільного фільтра та очищення жирового фільтра. Якщо потрібно очистити жировий фільтр, протягом

30 секунд світиться індикатор . Якщо потрібно замінити або очистити вугільний фільтр, протягом 30 секунд мигить індикатор .



Див. пункт «Очищення жирового фільтра» у розділі «Догляд і очищення».



Зверніться до пункту «Очищення вугільного фільтра» або «Заміна вугільного фільтра» у розділі «Догляд і очищення».

## Щоб увімкнути або вимкнути функцію:

1. Щоб активувати функцію, натисніть кнопку на 3 секунди.

Якщо функція увімкнена, індикатор фільтра мигить двічі.

2. Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку на 3 секунди.

Якщо функція вимкнена, індикатор фільтра мигить один раз.

Щоб скинути функцію, натисніть кнопку на 3 секунди.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Прилад оснащений дистанційним управлінням.

З'єднання увімкнено за промовчанням.  
Для підключення або відключення  
дистанційного управління:

1. Вимкніть прилад.
2. Натисніть  протягом 3 секунд.

Індикатор на панелі управління блимає двічі,  
якщо функція увімкнена, і один раз, якщо її  
вимкнено.

## ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### ПРИМІТКИ ЩОДО ЧИЩЕННЯ




Засоби для чищення

#### Не використовуйте абразивні засоби для чищення та щітки.

Очистьте поверхню приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Після готування деякі частини приладу залишаються гарячими. Щоб уникнути плям, необхідно зачекати, доки прилад охолоне, а потім проперті насухо чистою серветкою або паперовим рушником.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.



Тримайте витяжку чистою

Очищуйте прилад та жирові фільтри щомісяця. Ретельно очищуйте внутрішню частину та жирові фільтри від жиру. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.

Якщо світиться попередження про фільтр, дотримуйтесь інструкцій з очищення аксесуарів. Див. розділ «Повідомлення про фільтр» в главі «Щоденне користування».

Жирові фільтри можна мити в посудомийній машині.

У посудомийній машині потрібно встановити низку температуру і короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.



Вугільний фільтр


Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готування та регулярності очищення жирового фільтра. Фільтр з активованим вугіллям не можна мити або відновлювати, його слід замінювати приблизно кожні 4-6 місяців використання або частіше при особливому активному використанні.

### ОЧИЩЕННЯ ЖИРОВОГО ФІЛЬТРА

Фільтри встановлені з використанням затискачів і штифтів на протилежній стороні.

#### Щоб очистити фільтр, виконайте такі дії:

1. Натисніть ручку затискача кріплення на панелі фільтра під витяжкою (1).



2. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз (2), потім потягніть.

Повторіть перші два кроки для всіх фільтрів.

3. Очистіть фільтри губкою з неабразивними миючими засобами або вимийте в посудомийній машині.



У посудомийній машині потрібно встановити низьку температуру і короткий цикл миття. Жирний фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

4. Щоб встановити фільтри на місце, повторіть перші два кроки в зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів, якщо застосовується.


### ЗАМІНА ВУГЛЬНОГО ФІЛЬТРА



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Вугільний фільтр не можна мити!

Щоб замінити фільтр:

1. Зніміть жирові фільтри з приладу.
- Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цій главі.
2. Притисніть передній край у прорізі у напрямку нижньої частини фільтру. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз.



3. Щоб встановити новий фільтр, повторіть ті самі кроки в зворотному порядку. У будь-якому випадку необхідно замінювати фільтри мінімум кожні чотири місяці.

### ЗАМІНА ЛАМПИ

Прилад постачається із світлодіодною лампою. Цю деталь може замінювати лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

## ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

قم بتنظيف الموقد وفلاتر الدهون كل شهر. نظف الفلاتر الداخلية وفلاتر الدهون من الدهون بعناية. قد يتسبّب تراكم الدهون أو بقايا الطعام الأخرى في حدوث حريق. اتبع التعليمات الخاصة بتنظيف الملحقات إذا كان إنذار الفلتر يعمل. راجع إنذار الفلتر في فصل الاستخدام اليومي.



يمكن غسل فلاتر الدهون باستخدام غسالة الأطباق. يجب ضبط غسالة الأطباق على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.



تختلف مدة تقع فلتر دقائق الفحم حسب نوع الطهي ومدى الانتظام في تنظيف فلتر الدهون. فلتر دقائق الفحم غير قابل للغسيل، لا يمكن تجديده ويجب استبداله تقريباً بعد 4/6 أشهر تقريباً من التشغيل، أو بصورة متكررة فيما يتعلق بالاستخدام المكثف.

#### استبدال فلتر الفحم

تحذير فلتر الفحم غير قابل للغسيل!




لاستبدال الفلتر:

1. قم بازالة فلاتر الدهون من الموقد.

راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.

2. اضغط على الحافة الأمامية في الفتحة في اتجاه الجزء السفلي من الفلتر. قم بإمالة الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً.



3. لتركيب فلتر جديد، اتبع نفس الخطوات بالترتيب العكسي.


في جميع الأحوال، من الضروري استبدال الفلتر مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر.

#### استبدال المصباح

يرفق مع هذا الجهاز مصباح LED. لا يمكن استبدال هذا الجزء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".

**تنظيف فلتر الدهون**  
يتم تثبيت الفلاتر باستخدام مشابك تثبيت ودبایس على الجهة المقابلة.

**لتقطيف الفلتر:**  
1. اضغط على مقبض مشبك التثبيت على لوحة الفلتر الموجودة أسفل المدخنة (1).



2. قم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً (2). ثم اسحبه.

كرر الخطوتين السابقتين مع جميع الفلاتر.  
3. قم بتنظيف الفلاتر باستخدام إسفنجية ومادة منظفة غير كاشطة أو غسلها في غسالة الأطباق.

يجب ضبط غسالة الأطباق على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.

4. لتركيب الفلتر مرة أخرى، اتبع الخطوتين السابقتين بالترتيب العكسي.  
كرر الخطوات مع جميع الفلاتر إن أمكن.



## المخاوف البيئية

رمز مع غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل

٢٥١	أثناء تسخين الطعام أو طهيه مع تغطية الأواني.
٢٦٢	أثناء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.
٢٦٣	أثناء الغليان، تحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.
٢٦٤	أثناء الغليان، تحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، رطوبة كبيرة. المدخنة تعمل على أقصى سرعة. بعد 6 دقائق، يعود الموقد إلى الإعداد السابق.

فльтر باللون لمدة 30 ثانية إذا كان يجب استبدال فلتتر الفحم أو تنظيفه.

راجع قسم تنظيف فلتتر الدهون في فصل العناية والتنظيف.

راجع قسم تنظيف فلتتر الفحم أو استبدال فلتتر الفحم في فصل العناية والتنظيف.

#### لتشطيط أو إلغاء تشطيط الوظيفة:

1. لتشطيط الوظيفة، اضغط على الزر ٢٢ باللون لمدة 3 ثوان.

إذا كانت الوظيفة مفعلة، تومض أيقونة فلتتر باللون مرتين.

2. لاغاء تشطيط الوظيفة، اضغط على الزر ٢٢ لمدة 3 ثوان.

إذا كانت الوظيفة غير مفعلة، تومض أيقونة فلتتر باللون مرات.

لإعادة تشطيط الوظيفة، اضغط على الزر ٣٣ لمدة 3 ثوان.

#### وحدة تحكم عن بعد

الموقد مزود بوحدة تحكم عن بعد.

تم تمكين الاتصال في الأصل.

لتوصيل أو لفصل وحدة التحكم عن بعد:

1. قم بإيقاف تشغيل الموقد.

2. اضغط ٣٣ لمدة 3 ثوان.

المؤشر الموجود على لوحة التحكم يومض مرتين عندما يتم تمكين الوظيفة وبمجرد أن يتم تعطيلها.

يوصي بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.



لتشغيل المدخنة:

1. اضغط على أحد أزرار السرعة الأولى ١١١ لتشغيل الموقد.

2. إذا لزم الأمر، اضغط على زر الإضاعة ٠٠٠ لإنارة سطح الطهي.

3. إذا لزم الأمر، قم بتغيير السرعة عن طريق الضغط على الزر المطلوب.

لإيقاف تشغيل الموقد، اضغط على زر السرعة الأولى ١١١ مرة أخرى.

#### HOB<sup>2</sup>HOOD

إنها وظيفة تلقائية متقدمة توصل الموقد بأي مدخنة. الموقد والغطاء لهما موصل لإشارة الأشعة تحت الحمراء. يتم تحديد سرعة المروحة تلقائياً حسب إعداد الوضع ودرجة الحرارة والأنية الأكثر سخونة على الموقد. يمكنك أيضًا تشغيل المروحة من الموقد بيدوا. يمكن تشطيط الوظيفة من لوحة الموقد.

للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الوظيفة، ارجع إلى دليل مستخدم الموقد.



تببيه الفلتتر

يعمل إنذار الفلتتر على تذكيرك بتغيير فلتتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتتر الدهون. يعمل مؤشر فلتتر ٤٤ على اللون لمدة 30 ثانية إذا وجب تنظيف فلتتر الدهون. يومض مؤشر

## العناية والتنظيف

ملاحظات حول النظافة



مواد التنظيف

لا تستخدم منظفات كاشطة وفرش.

تنظيف سطح الموقد بقطعة قماش ناعمة باستخدام المياه الدافئة وسائل تنظيف خفيف.

بعد الطهي يمكن أن تتسخ بعض أجزاء الموقد. لتجنب البقع يجب تبريد الموقد وتجفيفه بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.

تنظيف البقع بسائل تنظيف خفيف.

# تفصلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على:

احصل على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية  
ومستكشف المشاكل وأصلاحها ومعلومات الخدمة  
من خلال:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)




## معلومات الأمان والتركيب

تحذير قم بالرجوع إلى كتب تعليمات التركيب  
المنفصلة للحصول على معلومات الأمان  
والتركيب. اقرأ فصول الأمان بعناية قبل أي  
استخدام أو أية صيانة للجهاز.



## وصف المنتج

عرض لوحة التحكم



الوصف	الوظيفة	
مؤشر الوظيفة للتحكم في المدخنة من الموقد.	Hob²Hood	1
تشغيل وإيقاف تشغيل الأضواء.	مصابح	2
المotor ينتقل إلى مستوى السرعة الأولى. بعد ذلك أوقف تشغيل الجهاز.	سرعة المحرك الأولى / إيقاف	3
المotor ينتقل إلى مستوى السرعة الثانية.	السرعة الثانية	4
المotor ينتقل إلى مستوى السرعة الثالثة.	السرعة الثالثة	5
المotor ينتقل إلى أقصى مستوى سرعة.	أقصى سرعة	6
يعمل إنذار الفلتر على تذكرة بتغيير فلتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتر الدهون.	تنبيه الفلتر	7

## الاستخدام اليومي

استخدام المدخنة  
تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.







[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)



CE

867351245-B-092020